




WAM®



WAMGROUP

1

# TEKNINEN LUETTELO



## MBF

- **MICRO - BATCH FEEDERS**  
TECHNICAL CATALOGUE
- **MIKROANNOSTELIJA**  
TEKNINEN LUETTELO
- **MICRODOSEURS**  
CATALOGUE TECHNIQUE
- **MICRODOSATORI**  
CATALOGO TECNICO

Kaikki oikeudet pidätetään © WAMGROUP

LUETTELO NRO 02515.T			LAADITTU 03.00
VERSIO A6	PAINOS 100	PÄIVITETTY VIIMEKSI 12.01	

**CODES - KOODIT - SIGLES - SIGLE**

<b>MBF</b>	Micro batch feeder	Mikroannostelija	Microdoseur modulaire	Microdosatore per polveri
<b>MDXCQ</b>	Square cover	Neliömäinen kansi	Couvercle carré	Coperchio quadrato
<b>MDXCT</b>	Round cover	Pyöreä kansi	Couvercle rond	Coperchio tondo
<b>MDXCQ</b>	Cutter grille for square hopper	Neliömäinen ritilä	Grille carré	Griglia quadrata
<b>MDXPU</b>	Extended feeder pipe	Pidennetty annosteluputki	Sortie rallongée	Scarico prolungato
<b>MDXSV</b>	Vertical spout	Poistoutki	Sortie verticale	Scarico verticale
<b>MDXTC</b>	Round hopper	Pyöreä suppilo	Trémie ronde	Tramoggia verticale
<b>MDXTQ</b>	Square hopper	Neliömäinen suppilo	Trémie carrée	Tramoggia quadrata
<b>UTD</b>	Metering screw	Syöttöruuvi	Outil dosage	Utensile dosaggio
<b>UTO</b>	Blending tool	Hämmennin	Homogénéisateur	Utensile omogenizzazione
<b>MBT</b>	Seal	Tiiviste	Etanchéité	Tenuta
<b>MBTP</b>	Extendend pipe	Pidennetty keskiöputki	Tube rallongé	Tubo prolungato
<b>MDATC</b>	Round hopper with agitator	Pyöreä suppilo sekoittimella	Trémie ronde avec agitateur	Tramoggia circolare con agitatore

MBF micro-batch feeders are used in gravimetric and volumetric dosing plants for powders and granular materials of various kinds. The body is made of WAM®'s engineering polymers SINT®ER and/or SINT®AL, while all other feeder parts including nuts and bolts are made of stainless steel 304.

On request micro-batch feeders are supplied in a food-grade version.

Unless otherwise specified, all the dimensions are given in millimetres.

MBF-mikroannostelijoita käytetään erilaisissa jauheiden ja rakeisten aineiden syöttölaitteissa painon- ja tilavuuden perusteella tapahtuvaan annosteluun. Rungon valmistusmateriaali on polymeeri SINT®ER ja/tai SINT®AL. Muut komponentit, myös ruuvit ja mutterit, on tehty ruostumatomasta teräksestä AISI 304.

Tilauksesta on saatavana myös elintarvikekelpoinen malli.

Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki mitat on annettu millimetreinä.

Les microdoseurs MBF sont utilisés dans toutes les installations de dosage à poids ou volumétriques. Le corps est construit en SINT®ER et/ou SINT®AL. Les autres composants sont en acier inox 304, boulonnerie comprise.

Sur demande le microdoseur est fourni en version indiquée pour des produits alimentaires.

Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.

I microdosatori MBF sono utilizzati in tutti gli impianti di dosaggio a peso o volumetrici. Il corpo è costruito in SINT®ER e/o SINT®AL, mentre le altre parti sono in AISI 304, bulloneria compresa.

Su richiesta, queste macchine possono essere fornite idonee per prodotti alimentari.

Se non specificato altrimenti, tutte le dimensioni sono in millimetri.

**FINISHING - VIIMEISTELY - FINITION - FINITURE**

End plate	Päätylevy	Bride d'extrémité	Frontale	<b>AISI 304 TERÄS 1.4301</b>
Drive support	Moottorin tuki	Plaque de fixation	Piastra d'attacco	<b>ALUMINI ALLUMINIO</b>
Reducer	Alennusvaihte	Reducteur	Riduttore	<b>ALUMINI ALLUMINIO</b>
Speed variator	Variaattori	Variateur	Variatore	<b>RAL 7001</b>
Motor	Moottori	Moteur	Motore	<b>RAL7001</b>

**SELECTION CRITERIA - VALINTAKRITEERIT - CRITERES DE CHOIX - CRITERI DI SCELTA**

**CF** = [dm<sup>3</sup>/ J] = theoretical capacity per hour at 1 RPM.  
**CE** = [dm<sup>3</sup>/ h] = real capacity of MBF  
**CR** = [dm<sup>3</sup>/ h] requested capacity.  
**CT** = [dm<sup>3</sup>/ h] theoretical capacity  
**N** = [RPM] = metering screw speed.  
 mvs = material efficiency

Given:

- the characteristics of the material to be handled, the application and the feeding system into the microbatch feeder;
- CR (=capacity requested by customer), in order to choose correct MBF type proceed as follows:
- Check from material table mvs and all other important characteristics (e.g. metering screw type, accessories, others)
- Calculate real capacity CE of standard MBF (with fixed or variable speed as required by customer)

**CE = CT x mvs**

where for CT refer to page 04.02.

If difference between CE and CT is too big (that is, if customer does not accept standard MBF) it is necessary to find correct MBF speed in order to obtain the requested capacity, using the following formula:

$$N = \frac{CR}{CF \times mvs}$$

Subsequently, select ratio nearest to specific requirements (see page 01.05). In carrying out these calculations it has to be born in mind that mvs given in materials table is empirical. The real value depends on a number of factors which may be difficult to control, such as the condition of the material, atmospheric conditions, height of material column inside the hopper, speed of rotation etc.

**CF** = [dm<sup>3</sup>/ J] = teoreettinen tuntikapasiteetti kierrosluvulla 1/min  
**CE** = [dm<sup>3</sup>/ h] = todellinen MBF:n annosteluteho  
**CR** = [dm<sup>3</sup>/ h] = vaadittu annosteluteho  
**CT** = [dm<sup>3</sup>/ h] = teoreettinen annosteluteho  
**N** = [rpm] = annostelijan kierrosluku  
 mvs = materiaaliteho

Annettu:

- Annosteltavan aineen nimike ja kuvaus, oletettava käyttö- ja syöttötapa
- CR (= asiakkaan vaatima annosteluteho). Sopivan MBF-annostelijan määrittämiseksi toimi seuraavasti:
- Katso materiaalitaulukosta mvs ja muut tärkeät ominaisuudet (annostelija, varusteet jne.)
- Laske vakioannostelijan todellinen CE-annosteluteho (kierrosluku, akselivakio tai asiakkaan oma)

**CE = CT x mvs**

CT sama kuin sivulla 04.02. Jos GE:n ja CT:n ero on liian suuri tai jos asiakas ei hyväksy MBF:n vakioannostelua, on löydettävä kierrosluku, jolla asiakkaan vaatima tuntiteho saavutetaan. Käytä seuraavaa kaavaa:

$$N = \frac{CR}{CF \times mvs}$$

Lisäksi valitaan välityssuhde (ks. sivu 01.05), joka lähinnä vastaa asiakkaan toiveita. Edellä mainittuja arvoja määritettäessä on huomattava, että materiaalitaulukon parametri mvs on puhtaasti empiirinen keskiarvo samalla aineella jo saatujen tulosten summasta, ja se voi tulpauksesta riippuen vaihdella paljonkin. Mvs on riippuvainen useista vaikeasti kontrolloitavista muuttujista (esim. annosteltavan aineen kunto, sää- ja varastointitila, annostelijan kierrosluku jne.)

**CF** = [dm<sup>3</sup>/J] = débit horaire théorique pour 1 RPM  
**CE** = [dm<sup>3</sup>/h] = débit effectif MBF  
**CR** = [dm<sup>3</sup>/h] débit souhaité par le client  
**CT** = [dm<sup>3</sup>/h] débit théorique MBF  
**N** = [TPM] = vitesse de rotation de la spire doseuse.  
 mvs = coefficient du matériau

Donné:

- la description du matériau à doser, le fonctionnement prévu et le système d'alimentation du microdoseur,
- CR (= débit souhaité par le client), la succession correcte des opérations pour la choix d'un microdoseur est la suivante:
- Contrôler dans le tableau des matériaux mvs et toutes les autres caractéristiques importantes (ex.: type de spire doseuse, accessoires, autres) - Calculer le débit effectif CE du MBF standard (vitesse fixe ou variable suivant la demande du client)

**CE = CT x mvs**

où CT est à la page 04.02. Si la différence entre CE et CT est trop grande (c'est à dire, le client n'accepte pas le MBF standard), il est nécessaire de trouver à quelle vitesse de rotation devra tourner le MBF pour obtenir le débit souhaité par le client. On utilisera la formule:

$$N = \frac{CR}{CF \times mvs}$$

Ensuite il faut choisir (voir page 01.05) le rapport qui se rapproche le plus de celui souhaité par le client. A ce point du calcul quoi qu'il en soit, il est nécessaire de tenir compte que mvs figurant dans le tableau matériaux est en réalité une donnée empirique obtenue comme une moyenne des résultats de l'expérience passée. Cette donnée peut dépendre en fait de multiple facteurs difficiles à contrôler (ex. état du matériau, conditions atmosphériques, hauteur de la colonne du matériau dans la trémie, vitesse de rotation etc.).

**CF** = [dm<sup>3</sup>/J] = portata teorica oraria per 1 RPM  
**CE** = [dm<sup>3</sup>/h] = portata effettiva MBF  
**CR** = [dm<sup>3</sup>/h] = portata richiesta dal cliente  
**CT** = [dm<sup>3</sup>/h] = portata teorica MBF  
**N** = [RPM] = velocità di rotazione dell'utensile di dosaggio  
 mvs= efficienza del materiale

Dati:







- la descrizione dei materiale da dosare, il funzionamento previsto e il sistema di alimentazione dei microdosatore,
- CR (= portata richiesta dal cliente), la successione corretta delle operazioni per la scelta dei MBW è la seguente:
- controllare mvs e tutte le altre caratteristiche importanti nella tabella materiali (es.: tipo di utensile di dosaggio, accessori, vari, etc.)
- calcolare la portata effettiva CE del MBF standard (a velocità fissa o variabile in base alla richiesta del cliente)


**CE = CT x mvs**

dove CT è a pag. 04.02. Se la differenza tra CE e CT è troppo grande (cioè il cliente non accetta il ns. MBF standard) è necessario trovare a quale velocità di rotazione deve ruotare l' MBF per ottenere la portata richiesta dal cliente. Si usa la formula:

$$N = \frac{CR}{CF \times mvs}$$

Poi si sceglie (vedi pag. 01.05) il rapporto che più si avvicina ai desideri del cliente. In questi calcoli è comunque necessario tenere presente che mvs riportato nella tabella materiali, è in realtà un dato empirico ottenuto come media dei risultati delle esperienze fatte, risultati talvolta anche distanti tra di loro. Esso può dipendere infatti da molteplici variabili, alcuni delle quali di difficile controllo (es. stato del materiale, condizioni atmosferiche, altezza colonna materiale nella tramoggia, velocità di rotazione, etc.).



**STANDARD SUPPLY - VAKIOTOIMITUS - FORNITURE STANDARD - FORNITURE STANDARD**
**MBF 073 - 114**


1	Metering screw	Syöttöruuvi	Vis de dosage	Utensile dosaggio
2	Blending tool	Hämmennin	Homogénéisateur	Utensile omogeneiz.
3	Elastomer trough	Annostelukaukalo	Corps	Corpo
4	End plate	Päätylevy	Bride d'extrémité	Frontale
5	Agitator motor	Hämmen timen moottori	Moteur elect. outil de homogé	Motore elect. omogen.
6	Metering screw motor	Syöttömoottori	Moteur elect. outil de dosage	Motore elect. dosaggio
7	Metering screw reducer	Syöttöruuv in alennusvaihe	Réducteur outil de dosage	Riduttore dosaggio
8	Blending tool reducer	Hämmen timen alennusvaihe	Réducteur outil de homogén.	Riduttore omogeneiz.
9	Drive support	Kiinnityslevy	Plaque de fixation	Piastra d'attacco
10	Feeder pipe	Annostelu putki	Sortie	Uscita
11	Seals	Tiivist eet	Etanch eités	Tenute
12	Reducer	Alennusvaihe	Réducteur	Riduttore
13	Cover	Kansi	Couvercle	Coperchio

The batch feeder must not be started before the screw conveyor itself, as well as the plant it is going to be installed in, have been declared in conformity with the European Directive 14/06/1982 (89/392/EEC).

It is the plant designer's / plant fitter's responsibility to design and install all necessary protection in order to avoid that breaking and / or yielding of the equipment or of parts of it might damage people and / or parts of the plant (e.g. adequate protection against falling down of the motor etc.).

For dangerous materials, i.e. those that must not get in contact with the human body or be inhaled, for flammable, explosive and bacteriologically dangerous materials the plant manufacturer or fitter must provide for the required safety devices and measures.

Annostelijaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se ja laite, johon se asennetaan, on todistettu direktiivin 14/06/1982 (89/392/ECC) määräysten mukaisiksi. Laitteiston suunnittelijan tai asentajan vastuulla on huolehtia asianmukaisista turvajärjestelyistä, jotka laitevian tai komponenttivaurion sattuessa estävät henkilö- ja/tai laitevahingot (esim. moottorin putoamisen varalta jne.).

Laitteiston asentajan on huolehdittava vaadittavista turvatoimista, mikäli käsitellään tulenarkoja, räjähdysalttiita, bakteriologisesti tai muuten vaarallisia aineita tai aineita, joille altistuminen ihon tai hengityksen kautta on estettävä.

Il est interdit de mettre le doseur en fonction avant que la machine / l'installation dans laquelle elles doivent être montées a été déclarée conforme aux dispositions de la Directive 14/06/1982 (89/392/ECC).

Dans ce cadre il est la responsabilité du constructeur de l'installation ou de l'installateur de projeter et d'installer tout équipement de protection nécessaire afin d'éviter que des ruptures et / ou des parties d'elle puissent causer de dégâts à des personnes et / ou des choses (par ex.: des protections appropriées contre la chute du moteur etc.).

Pour des produits dangereux, nuisibles au contact et/ou à l'inhalation, inflammables, explosifs et dangereux du point de vue bactériologique et/ou viral, le constructeur de l'installation ou l'installateur devront prévoir des dispositifs appropriés au besoin.

E' vietato mettere il dosatore in funzione prima che la macchina/impianto, nel quale devono essere installate, sia dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 14/06/1982 (89/392/EEC).

In quest'ambito è cura dell'impiantista / installatore predisporre ed installare tutti gli accorgimenti / protezioni al fine di evitare danni a cose o persone in caso di rotture e conseguente caduta di pezzi della macchina (ad es.: rottura del motore).

Per prodotti pericolosi, nocivi al contatto e/o all'inalazione, infiammabili, esplosivi e pericolosi dal punto di vista batteriologico e/o virale, l'impiantista e/o l'installatore, dovranno prevedere idonei dispositivi all'uopo.

THEORETICAL STANDARD FEED RATES - *TEOREETTISET ANNOSTELUN VAKIOARVOT*  
 DEBITS THEORIQUES STANDARD - *PORTATE TEORICHE STANDARD*

**TAB. 1**

MBF		THEORETICAL STANDARD FEED RATES <i>TEOREETTINEN VAKIOSYÖTTÖTEHO</i> DEBITS THEORIQUES STANDARD <i>PORTATE TEORICHE STANDARD</i>				CT
	Metering screws <i>Syöttöruuvi</i> Outils dosage <i>Utensili dosatori</i>	Hourly feed rate at <i>Syöttöteho tunnissa</i> Débit horaire à <i>Portata oraria a</i>	Fixed speed feed rate <i>Teho tasaisilla kierroksilla</i> Débit à vitesse fixe <i>Portata a velocità fissa</i>	Feed rate with variable speed <i>Teho muuttuvilla kierroksilla</i> Débit à vitesse variable <i>Portata a velocità variabile</i>		Capacity whit diff. variator <i>Teho muutt. kierr. + tasausp</i> Débit à vites. var. avec différ. <i>Port.a vel. variab. con differ.</i>
	Type	1 rpm dm <sup>3</sup> / h	93 rpm dm <sup>3</sup> / h	13 - 67 rpm dm <sup>3</sup> / h		4 - 60 rpm dm <sup>3</sup> / h
042	1 - 4 - D	0,7	65	9 - 48		
	3	0,6	56	8 - 40		
	5	0,64	60	8 - 45		
	7	0,95	88	12 - 64		
073	1 - 2 - B	5,7	530	74 - 382		23 - 342
	3	4,4	410	57 - 295		18 - 264
	4 - 5 - D - E	7,4	777	105 - 555		31 - 421
114	1 - 2 - B	26	2418	338 - 1742		104 - 1560
	3	13,6	1265	177 - 911		55 - 816
	4 - 5 - D - E	29,7	3800	423 - 2230		130 - 1930

THEORETICAL CAPACITIES SPC - *TEOREETTISET ANNOSTELUN ERITYISARVOT*  
 DEBITS THEORIQUES SPC. - *PORTATE TEORICHE SPECIALI*

**TAB. 2**

MBF				THEORETICAL FEED RATES TEOREETTINEN SYÖTTÖTEHO DEBITS THEORIQUES PORTATE TEORICHE				CT
	Metering screws Syöttöruuvit Outils dosage Utensili dosatori	Hourly feed rate at Syöttöteho tunnissa Débit horaire à Portata oraria a 1 rpm	Gear ratios Välityssuhde Rapports réducteurs Rapporti riduttori	Fixed speed feed rate Teho tasaisilla kierroksilla Débit à vitesse fixe Portata a velocità fissa	Feed rate with variable speed Teho muuttuvilla kierroksilla Débit à vitesse variable Portata a velocità variabile		Capacity with diff. variator Teho muutt. kierroksilla + tasausp. Débit à vites. var. avec différ. Port.a vel. variab. con differ.	
	Type	dm <sup>3</sup> / h	1 / ..	dm <sup>3</sup> / h	dm <sup>3</sup> / h MIN	dm <sup>3</sup> / h MAX	dm <sup>3</sup> / h	
042	1-4-D	0,7	10 15 (std) 28 40	98 65 35 24	14 9 7 3,5	70 48 25 17		
	3	0,6	10 15 (std) 28 40	82 56 29 20	12 8 4,3 2,6	60 40 21 15		
	5	0,64	10 15 (std) 28 40	90 60 32 22	13 8 4,5 3	64 43 23 16		
	7	0,95	10 15 (std) 28 40	133 88 47 33	18 12 6,5 4,7	95 64 34 23		
073	1-2-B	5,7	10 15 (std) 20 28 40	798 530 399 285 199	108 74 57 40 28	570 382 285 205 143	34-512 23-342 17-256 12-183 8-128	
	3	4,4	10 15 (std) 20 28 40	616 410 308 220 154	84 57 44 31 21	440 295 220 158 111	27-396 18-264 14-198 10-141 7-99	
	4-5-D-E	7,4	10 15 (std) 20 28 40	1036 688 518 370 259	140 96 74 51 37	740 496 370 266 185	41-561 31-421 21-282 16-256 10-124	
114	1-2-B	26	10 15 (std) 20 28 40	3640 2418 1820 1300 910	494 338 260 181 130	2600 1742 1300 936 650	156-2340 104-1560 78-1170 56-836 39-585	
	3	13,6	10 15 (std) 20 28 40	1904 1265 952 680 476	258 177 136 95 68	1360 911 680 489 340	82-1224 55-816 41-612 29-437 21-306	
	4-5-D-E	29,7	10 15 (std) 20 28 40	4158 2762 2079 1485 1039	564 386 297 208 149	2970 1990 1485 1070 742	170-2574 130-1930 85-1287 68-1029 42-642	








**STANDARD METERING SCREWS - VAKIOSYÖTTÖRUUVIT**  
**OUTILS DE DOSAGE STANDARD - UTENSILI DOSAGGI STD**


	<b>UTD. 12</b>		<b>TYYPPI 1</b>	
	<b>RECTANGULAR SECTION SPIRAL WITHOUT CENTRE PIPE</b>	<b>AVOSPIRAALI, LATTAKIERUKKA ILMAN KESKIÖPUTKEA</b>	<b>HELICE A SECTION RECTANGULAIRE SANS TUBE INTERIEUR</b>	<b>ELICHE A SEZIONE RETTANGOLARE PRIVE DI TUBO INTERNO</b>
	Light sticky materials: flour, sugar, cocoa, pellets, granular products, light and slightly sticky oxides.	Kevyet takertuvat aineet: jauhot, sokeri, kaakao, pelletit, raemaiset aineet, kevyet oksidit.	Matériaux légers avec une tendance au tassement: farines, sucre, cacao, pellets, produits granulaires, oxides légers.	Materiali leggeri con tendenza all'impaccamento: farine, zucchero, cacao, pellets, prodotti granulari, ossidi leggeri moderatamente impaccati.



**TYPE1** Rectangular section spiral without centre pipe  
**TYYPPI 1** Avospiraali, lattakierukka ilman keskiöputkea  
**TYPE1** Hélice à section rectangulaire sans tube intérieur  
**TIPO 1** Eliche a sezione rettangolare senza tubo interno


MBF	Koodi	De	Di	p	S	L	Ø O	Ø P	Q	R	kg
042	UTD 212	26	16	30	5	403	14	25	58	81	0.5
073	UTD 312	60	40	60	5	607	24	29	96	119	3
114	UTD 412	100	67	100	5	607	24	29	96	119	5

STD BLENDING TOOLS - STD-HÄMMENTIMET  
 HOMOGENEISATEURS STD - UTENSILI OMOGENEIZZAZIONE STD



TYYPPI 2

MBF	Koodi	A	B	C	D	E	kg
042	UTO 22	130	199	25	25	M 12	1
073	UTO 23	269	349	35	35	M 16	3.5
114	UTO 24	269	349	35	35	M 16	3.5


**STANDARDS SEALS - VAKIOTIIVISTEET - ETANCHEITEES STANDARD - TENUTE STANDARD**

**SINT®ER**


MBF	Koodi	A	B
042	MBT N2	54	60
073	MBT N3	57	80
114	MBT N4	57	80


**SINT®AL**


MBF	Koodi	A	B
042	MBT F2	54	60
073	MBT F3	57	80
114	MBT F4	57	80

**SPECIAL METERING SCREWS - ERIKOISSYÖTTÖRUUVIT - OUTILS DOSAGE SPECIAUX - UTENSILI DOSAGGIO SPECIALI**


	<b>UTD. 22</b>		<b>TYYPPI 2</b>	
	<b>RIBBON SPIRAL ON PIPE</b>	<b>RIBBON-KIERUKKA KESKIÖPUTKELLA</b>	<b>HELICE A RUBAN AVEC TUBE INTERIEUR</b>	<b>ELICHE A NASTRO CON TUBO INTERNO</b>
	Heavy sticky materials, heavy oxides, clay	Painavat, takertuvat aineet, raskaat oksidit, savi.	Matériaux lourds avec tendance au tassement, oxides lourdes, argiles	Materiali pesanti con tendenza all'impaccamento ossidi pesanti, argille


	<b>UTD. 32</b>		<b>TYYPPI 3</b>	
	<b>ROUND SECTION SPIRAL WITHOUT CENTRE PIPE</b>	<b>AVOSPIRAALI, PYÖRÖKIERUKKA ILMAN KESKIÖPUTKEA</b>	<b>HELICE A SECTION RONDE SANS TUBE INTERIEUR</b>	<b>ELICHE A SEZIONE TONDA PRIVE DI TUBO INTERNO</b>
	Light materials, granular products, pellets, PVC, polymers in pellets.	Kevyet, tarkertumatotmat raemaiset aineet, PVC, polymeeripelletit.	Matériaux légers, produits granulaires, pellets, PVC, polymers en pellets.	Materiali leggeri non impaccati, prodotti granulari, pellets, PVC, polimeri in pellets.


	<b>UTD.42</b>		<b>TYYPPI 4</b>	
	<b>STANDARD SCREW</b>	<b>VAKIOKIERUKKA KESKIÖPUTKELLA</b>	<b>HELICE AVEC TUBE INTERIEUR</b>	<b>ELICHE CONTINUE CON TUBO INTERNO</b>
	Heavy fluid materials metallic granules.	Juoksevat, painavat aineet, metallirakeet.	Matériaux lourds et fluides, grains de métal.	Materiali pesanti e scorrevoli, graniglia di metalli.


	<b>UTD. 5.</b>		<b>TYPE 5</b>	
	<b>HELICOID SCREW ON TAPERED PIPE MADE FROM SINT®ER OR SINT®AL</b>	<b>KIERUKKA, KARTIOKAS KESKIÖPUTKI, SINT®ER TAI SINT®AL</b>	<b>HELICE AVEC TUBE CONIQUE EN SINT®ER OU SINT®AL</b>	<b>ELICA CON TUBO CONICO IN SINT®ER O SINT®AL</b>
	Whenever even metering on the entire surface along with mixing of materials with different particle size, bulk density and/or fluency is required.	Raekooltaan, virtausominaisuuksiltaan ja/tai tiiveydeltään erilaiset, sekoitetut aineet, jotka on annosteltava tasaisesti.	Où qu'une extraction homogène sur toute la surface avec des mélanges de produits à granulométries différentes, à poids spécifiques différents et/ou degrés différents de fluidité.	Dovunque sia necessaria una estrazione omogenea su tutta la superficie con miscele di prodotti a diversa granulometria, diverso peso specifico, diverso grado di scorrevolezza.


**SPECIAL METERING SCREWS - ERIKOISSYÖTTÖRUUVIT - OUTILS DOSAGE SPECIAUX - UTENSILI DOSAGGIO SPECIALI**

	<b>UTD. 7.</b>			
	<b>TYYPPI 7</b>			
	SAME AS TYPE 5 BUT WITH DIFFERENT PITCH	KUIN TYYPPI 5, MUTTA ERI NOUSULLA	SIMILAIRE AU TYPE 5, MAIS AVEC PAS DIFFERENT	SIMILE AL TIPO 5, MA CON PASSO DIVERSO

	<b>UTD. B2</b>			
	<b>TYYPPI B</b>			
	SAME AS TYPE 2 BUT EXTENDED	KUIN TYYPPI 2, MUTTA PIDENNETTY	SIMILAIRE AU TYPE 2, MAIS PROLONGÉ	SIMILE AL TIPO 2, MA PROLUNGATO

	<b>UTD. D2</b>			
	<b>TYYPPI D</b>			
	SAME AS TYPE 4 BUT EXTENDED	KUIN TYYPPI 4, MUTTA PIDENNETTY	SIMILAIRE AU TYPE 4, MAIS PROLONGÉ	SIMILE AL TIPO 4, MA PROLUNGATO


	<b>UTD. E.</b>			
	<b>TYYPPI E</b>			
	SAME AS TYPE 5 BUT EXTENDED	KUIN TYYPPI 5, MUTTA PIDENNETTY	SIMILAIRE AU TYPE 5, MAIS PROLONGÉ	SIMILE AL TIPO 5, MA PROLUNGATO

**SPECIAL METERING SCREWS - ERIKOISSYÖTTÖRUUVIT - OUTILS DOSAGE SPECIAUX - UTENSILI DOSAGGIO SPECIALI**


**TYPE 2** and **TYPE B**  
**TYYPPI 2** ja **TYYPPI B**  
**TYPE 2** et **TYPE B**  
**TIPO 2** e **TIPO B**


Ribbon flight on pipe  
 Ribbon-tyyppinen, keskiöputki  
 à ruban avec tube intérieur  
 a nastro con tubo interno

Tyyppi	MBF	Koodi	De	Di	Da	p	S	L	Ø O	Ø P	Q	R	kg
2	073	UTD 322	60	40	25	60	5	607	24	29	96	119	3
	114	UTD 422	100	67	25	100	5	607	24	29	96	119	4
B	073	UTD 3B2	60	40	25	60	5	857	24	29	96	119	4
	114	UTD 4B2	100	67	25	100	5	857	24	29	96	119	4.5



**TYPE 3** Round section spiral without centre pipe  
**TYYPPI 3** Avospiiraali, pyörökierukka ilman keskiöputkea  
**TYPE 3** Hélice à section rectangulaire sans tube intérieur  
**TIPO 3** Eliche sezione tonda senza tubo interno

Tyyppi	MBF	Koodi	De	Di	p	S	L	Ø O	Ø P	Q	R	kg
3	042	UTD 232	26	16	30	5	403	14	25	58	81	0.5
	073	UTD 332	57	40	60	8	607	24	29	96	119	3
	114	UTD 432	90	70	75	10	607	24	29	96	119	5


**SPECIAL METERING SCREWS - ERIKOISSYÖTTÖRUUVIT - OUTILS DOSAGE SPECIAUX - UTENSILI DOSAGGIO SPECIALI**


**TYPE 4** and **TYPE D**  
**TYYPPI 4** ja **TYYPPI D**  
**TYPE 4** et **TYPE D**  
**TIPO 4** e **TIPO D**

standard screws  
 Vakiomallit, joissa keskiöputki  
 hélices continues avec tube intérieur  
 eliche continue con tubo interno

EXTENDED  
 PIDENNNETTY  
 RALLONGE  
 ALLUNGATO

Tyyppi	MBF	Koodi	De	Di	p	S	L	Ø O	Ø P	Q	R	kg
4	042	UTD 242	30	20	30	5	403	14	25	58	81	1.5
	073	UTD 342	57	25	60	5	607	24	29	96	119	3.5
	114	UTD 442	90	32	100	5	607	24	29	96	119	6
D	042	UTD 2D2	30	20	30	5	573	14	25	58	81	2
	073	UTD 3D2	57	25	60	5	857	14	25	58	81	2
	114	UTD 4D2	90	32	100	5	857	24	29	96	119	7.5



**TYPE 5** and **TYPE E**  
**TYYPPI 5** ja **TYYPPI E**  
**TYPE 5** et **TYPE E**  
**TIPO 5** e **TIPO E**

screws made of SINT®ER or SINT®AL with tapered pipe  
 Ruuvit SINT®ER tai SINT®AL kartiomaisella sisäputkella  
 Hélices en SINT®ER ou SINT®AL avec tube conique  
 Eliche in SINT®ER o SINT®AL con tubo conico


EXTENDED  
 PIDENNNETTY  
 RALLONGE  
 ALLUNGATO

Tyyppi	MBF	Koodi	De	Di	p	L	Ø O	Ø P	Q	R	kg
5	042	UTD 25.	30	15	20	403	25	14	58	81	0.6
	073	UTD 35.	60	25	60	607	30	24	96	119	2
	114	UTD 45.	100	35	100	607	30	24	96	119	3
E*	042	UTD 2E.	30	15	20	573	25	14	58	81	0.7
	073	UTD 3E.	60	25	60	857	30	24	96	119	2
	114	UTD 4E.	100	35	100	857	30	24	96	119	3.5

4 SINT®ER  
 5 SINT®AL



**SPECIAL METERING SCREWS - ERIKOISSYÖTTÖRUUVIT - OUTILS DOSAGE SPECIAUX - UTENSILI DOSAGGIO SPECIALI**



**TYPE 7- G** Screw with tapered centre pipe made of SINT®ER or SINT®AL

**TYYPPI 7- G** Kierukka, jossa kartiomainen keskiöputki, SINT®ER- tai SINT®AL


**TYPE 7- G** Hélice continue avec tube intérieur conique en SINT®ER ou SINT®AL

**TIPO 7- G** Elica continua con tubo interno conico in SINT®ER o SINT®AL

Tyyppi	MBF	Koodi	De	Di	p	L	Ø O	Ø P	Q	R	kg
7	042	UTD 27.	30	20	30	403	25	14	58	81	0.6
G	042	UTD 2G.	30	20	30	573	25	14	58	81	0.7


4	SINT®ER
5	SINT®AL

SPECIAL SHAFT SEAL - AKSELIN ERIKOISTIIIVISTE - ETANCHEITE SPECIALE - TENUTA SPECIALE





MBF	Koodi	A	B	kg
042	MBT x 2	54	60	0,35
073	MBT x 3	57	80	0,5
114	MBT x 4	57	80	0,5


## AKSELIN ERIKOISTIIVISTE VOITELUNIPALLA



**MBTT 2**



**MBTT 3 - 4**



MBF	Koodi	A	B	kg
042	MBTT2	54	60	0.35
073	MBTT3	57	80	0.5
114	MBTT4	57	80	0.5

N.B. : The MBTT seal is standard with stainless steel version only

HUOM. : MBTT tiiviste on vakiona vain AISI MBF versiossa

N.B. : L'étanchéité MBTT est standard seulement pour la version en acier inox

N.B. : La tenuta MBTT è STD solo sulla versione in AISI

MBF	073	N	UD1	SST	UO2	TN	A	1	0025	0037
-----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	---	------	------

DRIVE POWER  
BLENDING TOOL

DRIVE POWER METERING SCREW

VOLTAGE / CYCLES

TYPE OF DRIVE

SHAFT SEALS

BLENDING TOOL

METERING SCREW

ELASTOMER BODY MATERIAL

DIAMETER

MICRO-BATCH FEEDER TYPE "MBF"

D = 042	D = 73	D = 114
0025 = 0.25 kW©	0055 = 0.55 kW©	0055 = 0.55 kW©
0037 = 0.37 kW	0075 = 0.75 kW	0075 = 0.75 kW

D = 042*	D = 73	D = 114
0012 = 0.12 kW©	0025 = 0.25 kW©	0025 = 0.25 kW©
0018 = 0.18 kW	0037 = 0.37 kW	0037 = 0.37 kW
* with variable speed drive 0.25 kW B5 motor is standard		

Volt / Hz	INDEX
without motor	0
230-400/50	1
400-690/50	2
260-440/50	4
260-440/60	5
230-400/60	6
400-690/60	8
230-460/60	P

**TN** SINT®ER ©  
**TF** SINT®AL  
**TX** AISI 304

**UO1**  
**UO2**

**SST** STANDARD FEEDER PIPE  
**SPL** EXTENDED FEEDER PIPE  
**SSR** LINER FEEDER PIPE  
**SPR** EXTENDED LINER FEEDER PIPE

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD7 UDB UDD UDE

CODE	INDEX	GEAR RATIO	RPM	NOTES
Fixed speed				
V.C.A.	A	1/10	140	© *
V.C.B.	B	1/15	93	
V.C.C.	C	1/20	70	
V.C.D.	D	1/28	50	
V.C.E.	E	1/40	35	
Fixed speed NEMA standards				
V.C.N.F.	F	1/10	140	© §
V.C.N.G.	G	1/15	93	
V.C.N.H.	H	1/28	50	
V.C.N.L.	L	1/40	35	
Variable speed				
V.V.M.	M	1/10	19-100	© *
V.V.N.	N	1/15	13-67	
V.V.P.	P	1/20	10-50	
V.V.Q.	Q	1/28	7-36	
V.V.R.	R	1/40	5-25	
Variable speed NEMA standards				
V.V.N.S.	S	1/10	19-100	© §
V.V.N.T.	T	1/15	13-67	
V.V.N.U.	U	1/28	7-36	
V.V.N.V.	V	1/40	5-25	
Variable speed with differential				
V.D.	Z	1/10	5-90	© *
V.D.	W	1/15	4-60	
V.D.	Y	1/20	3-45	
V.D.	J	1/28	2-36	
V.D.	X	1/40	1-22	
Variable speed with differential norme NEMA				
V.D.	1	1/10	19-100	© §
V.D.	2	1/15	13-67	
V.D.	3	1/28	7-36	
V.D.	4	1/40	5-25	

\* only MBF 073 - 114  
 § only MBF 042

**N** = STANDARD ©

**F** = FOOD GRADE

042 - 073 - 114

© = STANDARD

MBF	073	N	UD1	SST	UO2	TN	A	1	0025	0037
-----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	---	------	------

MOOTTORIN TEHO  
HÄMMENNIN

MOOTTORIN TEHO  
SYÖTTÖRUUVIT

JÄNNITE/TAAJUUS

MOOTTORIN TYYPPI

AKSELINTIIVISTEET  
 TN SINT®ER ©  
 TF SINT®AL  
 TX AISI 304

HÄMMENTIMET  
 UO1  
 UO2

 SST STANDARD-ANNOSTELUPUTKI  
 SPL PIDENNETTY ANNOSTELUPUTKI  
 SSR PINNOITETTU ANNOSTELUPUTKI  
 SPR PIDENNETTY JA PINNOITETTU  
ANNOSTELUPUTKI

HÄMMENNIN

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD7 UDB UDDUDE

SYÖTTÖRUUVIT

HALKAISIJA

MIKROANNOSTELIJA TYYPPI "MBF"

D = 042	D = 73	D = 114
0025 = 0,25 kW ©	0055 = 0,55 kW ©	0055 = 0,55 kW ©
0037 = 0,37 kW	0075 = 0,75 kW	0075 = 0,75 kW

D = 042*	D = 73	D = 114
0012 = 0,12 kW ©	0025 = 0,25 kW ©	0025 = 0,25 kW ©
0018 = 0,18 kW	0037 = 0,37 kW	0037 = 0,37 kW
*säädetävänäopeuksissa on vakiona 0,25 kW B5-moottori		

Voltia / Hz	INDEX
ilman moottoria	0
230-400/50	1
400-690/50	2
260-440/50	4
260-440/60	5
230-400/60	6
400-690/60	8
230-460/60	P

KOODI	INDEX	AL.VAIHDEALEN- NUS rpm 1/min	HUOM	
Vakio kierrosnopeus				
V.C.A.	A	1:10	140	© *
V.C.B.	B	1:15	93	
V.C.C.	C	1:20	70	
V.C.D.	D	1:28	50	
V.C.E.	E	1:40	35	
Vakio kierrosnop. NEMA-normi				
V.C.N.F.	F	1:10	140	© §
V.C.N.G.	H	1:28	50	
V.C.N.L.	L	1:40	35	
Säädettävä kierrosnopeus				
V.V.M.	M	1:10	19-100	© *
V.V.N.	N	1:15	13-67	
V.V.P.	P	1:20	10-50	
V.V.Q.	Q	1:28	7-36	
V.V.R.	R	1:40	5-25	
Säädettävä kierrosn. NEMA-normi				
V.V.N.S.	S	1:10	19-100	© §
V.V.N.T.	T	1:15	13-67	
V.V.N.U.	U	1:28	7-36	
V.V.N.V.	V	1:40	5-25	
Säädettävä kierrosn. tasausp.				
V.D.	Z	1:10	5-90	© *
V.D.	W	1:15	4-60	
V.D.	Y	1:20	3-45	
V.D.	J	1:28	2-36	
V.D.	X	1:40	1-22	
Säädettävä kierrosn. tasausp. NEMA-normi				
V.D.	1	1:10	19-100	© §
V.D.	2	1:15	13-67	
V.D.	3	1:28	7-36	
V.D.	4	1:40	5-25	

\* ainoastaan MBF 073 - 114  
 § ainoastaan MBF 042

N = STANDARD ©

F = ELINTARVIKEKELPOINEN

042 - 073 - 114

© = STANDARD

MBF	073	N	UD1	SST	UO2	TN	A	1	0025	0037
-----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	---	------	------

PUISSANCE MOT.  
 OUTIL DE  
 HOMOGENEISATION

PUISSANCE MOT. OUTIL DE DOSAGE

VOLTAGE / FREQUENCE D'ALIMENTATION

TYPE MOTORISATION

ETANCHEITES

OUTIL DE HOMOGENEIS.

OUTIL DE DOSAGE

MATERIAU CORPS ELASTOMERE

DIAMETRE

MICRODOSEUR TYPE "MBF"

D = 042	D = 73	D = 114
0025 = 0.25 kW©	0055 = 0.55 kW©	0055 = 0.55 kW©
0037 = 0.37 kW	0075 = 0.75 kW	0075 = 0.75 kW

D = 042*	D = 73	D = 114
0012 = 0.12 kW©	0025 = 0.25 kW©	0025 = 0.25 kW©
0018 = 0.18 kW	0037 = 0.37 kW	0037 = 0.37 kW
*avec vitesse réglable moteur 0.25 kW en B5 est standard		

Volt / Hz	INDEX
sans moteur	0
230-400/50	1
400-690/50	2
260-440/50	4
260-440/60	5
230-400/60	6
400-690/60	8
230-460/60	P

TN SINT®ER©  
 TF SINT®AL  
 TX AISI 304

UO1  
 UO2

SST TUBE DE DOSAGE  
 SPL TUBE DE DOSAGE RALLONGEE  
 SSR TUBE DE DOSAGE AVEC REVETEMENT INT.  
 SPR TUBE DE DOSAGE RALLONGEE  
 AVEC REVETEMENT INTERIEUR

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD7 UDB UDDUDE

KOODI	INDEX	RAPPORT DE REDUCTION	TPM	NOTES
Vitesse constante				
V.C.A.	A	1:10	140	© *
V.C.B.	B	1:15	93	
V.C.C.	C	1:20	70	
V.C.D.	D	1:28	50	
V.C.E.	E	1:40	35	
Vitesse constante normes NEMA				
V.C.N.F.	F	1:10	140	© §
V.C.N.G.	G	1:15	93	
V.C.N.H.	H	1:28	50	
V.C.N.L.	L	1:40	35	
Vitesse variable				
V.V.M.	M	1:10	19-100	© *
V.V.N.	N	1:15	13-67	
V.V.P.	P	1:20	10-50	
V.V.Q.	Q	1:28	7-36	
V.V.R.	R	1:40	5-25	
Vitesse variable normes NEMA				
V.V.N.S.	S	1:10	19-100	© §
V.V.N.T.	T	1:15	13-67	
V.V.N.U.	U	1:28	7-36	
V.V.N.V.	V	1:40	5-25	
Vitesse variable avec différentiel				
V.D.	Z	1:10	5-90	© *
V.D.	W	1:15	4-60	
V.D.	Y	1:20	3-45	
V.D.	J	1:28	2-36	
V.D.	X	1:40	1-22	
Vitesse variable avec différentiel normes NEMA				
V.D.	1	1:10	19-100	© §
V.D.	2	1:15	13-67	
V.D.	3	1:28	7-36	
V.D.	4	1:40	5-25	

\* seulement pour MBF 073 - 114

§ seulement pour MBF 042

N = STANDARD ©

F = UTILISATION ALIMENTAIRE

042 - 073 - 114

© = STANDARD

MBF	073	N	UD1	SST	UO2	TN	A	1	0025	0037
-----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	---	------	------

POTENZA MOT.  
UTENSILE DI  
OMOGENEIZZAZIONE

POTENZA MOT. UTENS. DOSAGGIO

TENSIONE / FREQUENZA D'ALIMENTAZIONE

TIPO MOTORIZZAZIONE

TENUTE

UTENSILE DI  
OMOGENEIZZAZIONE

UTENSILE DOSAGGIO

MATERIALE CORPO ELASTOMERO

DIAMETRO

MICRODOSATORE TIPO "MBF"

D = 042	D = 73	D = 114
0025 = 0.25 kW ©	0055 = 0.55 kW ©	0055 = 0.55 kW ©
0037 = 0.37 kW	0075 = 0.75 kW	0075 = 0.75 kW

D = 042*	D = 73	D = 114
0012 = 0.12 kW ©	0025 = 0.25 kW ©	0025 = 0.25 kW ©
0018 = 0.18 kW	0037 = 0.37 kW	0037 = 0.37 kW
* con velocità variabile STD motore 0.25 kW B5		

VOLT / Hz	INDICE
senza motore	0
230-400/50	1
400-690/50	2
260-440/50	4
260-440/60	5
230-400/60	6
400-690/60	8
230-460/60	P

CODIFICA	INDICE	RAPPORTO DI RIDUZIONE	RPM	NOTE
Velocità costante				
V.C.A.	A	1:10	140	© *
V.C.B.	B	1:15	93	
V.C.C.	C	1:20	70	
V.C.D.	D	1:28	50	
V.C.E.	E	1:40	35	
Velocità costante norme NEMA				
V.C.N.F.	F	1:10	140	© §
V.C.N.G.	G	1:15	93	
V.C.N.H.	H	1:28	50	
V.C.N.L.	L	1:40	35	
Velocità variabile				
V.V.M.	M	1:10	19-100	© *
V.V.N.	N	1:15	13-67	
V.V.P.	P	1:20	10-50	
V.V.Q.	Q	1:28	7-36	
V.V.R.	R	1:40	5-25	
Velocità variabile norme NEMA				
V.V.N.S.	S	1:10	19-100	© §
V.V.N.T.	T	1:15	13-67	
V.V.N.U.	U	1:28	7-36	
V.V.N.V.	V	1:40	5-25	
Velocità variabile con differenziale				
V.D.	Z	1:10	5-90	© *
V.D.	W	1:15	4-60	
V.D.	Y	1:20	3-45	
V.D.	J	1:28	2-36	
V.D.	X	1:40	1-22	
Velocità variabile con differenziale norme NEMA				
V.D.	1	1:10	19-100	© §
V.D.	2	1:15	13-67	
V.D.	3	1:28	7-36	
V.D.	4	1:40	5-25	

\* solo per MBF 073 - 114



§ solo per MBF 042

N = STD ©

F = USO ALIMENTARE

042 - 073 - 114

© = STANDARD





SQUARE HOPPER - NELIÖMÄINEN SYÖTTÖSUPPILO - TREMIE CARREE - TRAMOGGIA QUADRATA

M	D	X	T	S	1	2
---	---	---	---	---	---	---


2: Stainless steel - Ruostumaton teräs - Inox 304 - AISI 304

Type hopper  
Suppilon tyyppi  
Type de trémie  
Grandezza tramoggia

1	MBF 042
2	MBF 073 - 114

Square hopper  
Neliömäinen syöttösuppilo  
Trémie carrée  
Tramoggia quadrata

Micro batch feeder accessories  
Mikroannostelijan varusteet  
Accessoires microdoseur  
Accessori microdosatore



MDXTS	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo MBF	A	B	C	D	E	F	G	dm <sup>3</sup>	kg
12	042	600	310	428	434	445	640	980	25	12
22	073 - 114	600	466	575	582	595	840	1120	75	19

**ROUND HOPPER - PYÖREÄ SYÖTTÖSUPPILO - TREMIE RONDE - TRAMOGGIA CIRCOLARE**

M	D	X	T	R	1	2
---	---	---	---	---	---	---


2: Stainless steel - Ruostumaton teräs - Inox 304 - AISI 304

Type hopper  
 Suppilon tyyppi  
 Type de trémie  
 Grandezza tramoggia

1	MBF 042
2	MBF 073 -114

Round hopper  
 Pyöreä syöttösuppilo  
 Trémie ronde  
 Tramoggia circolare

Micro batch feeder accessories  
 Mikroannostelijan varusteet  
 Accessoires microdoseur  
 Accessori microdosatore



MDXTR	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo MBF	Ø A	Ø B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Holes - Reiät Trous - Fori X		dm³	kg
														Ø	n°		
12	042	408	436	200	500	250	310	144	204	200	110	106	130	9	8	52	12
22	073 - 114	630	636	250	600	390	466	279	354	340	122,5	110,5	132,5	12,5	12	120	20

**ADDITIONAL CIRCULAR TUBULAR JOINT - PYÖREÄ LISÄPUTKILIITOS**  
**RACCORD TUBULAIRE SUPPLEMENTAIRE CIRCULAIRE - TRONCHETTO SUPPLEMENTARE CIRCOLARE**

M	D	X	A	R	1	2
---	---	---	---	---	---	---


2: Stainless steel - Ruostumaton teräs 1.4301 - Inox 304 - AISI 304

Type hopper  
 Suppilon koko  
 Type de trémie  
 Grandezza tramoggia

1	MBF 042
2	MBF 073 -114

Additional circular tubular joint  
 Pyöreä lisäputkiliitos  
 Raccord tubulaire supplémentaire circulaire  
 Tronchetto supplementare circolare

Micro batch feeder accessories  
 Mikroannostelijan varusteet  
 Accessoires microdoseur  
 Accessori microdosatore



MDXAR	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo MBF	Ø A	Ø B	H	dm <sup>3</sup>
12	042	406	436	200	25
22	073-114	605	635	180	50

**CUTTER GRILLE FOR SQUARE HOPPER - NELIÖMÄINEN RITILÄ - GRILLE CARREE - GRIGLIA QUADRATA**

M	D	X	G	S	1	2
---	---	---	---	---	---	---


2: Stainless steel - Ruostumaton teräs - Inox 304 - AISI 304

Type hopper  
 Suppilon tyyppi  
 Type de trémie  
 Grandezza tramoggia

1	MBF 042
2	MBF 073 -114


Type hopper cutter grille  
 Ritilä  
 Type de grille  
 Griglia quadrata tagliasacchi

Micro batch feeder accessories  
 Mikroannostelijan varusteet  
 Accessoires microdoseur  
 Accessori per microdosatore




MDXGS	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo MBF	A	B	H	kg
12	042	345	410	40	2
22	073 - 114	495	555	40	3

FLANGES - LAIPAT  
 BRIDES - FLANGIATURE



MDXGS12



MDXGS22

ROUND COVER - PYÖREÄ KANSI - COUVERCLE ROND - COPERCHIO TONDO

M	D	X	C	R	1	2
---	---	---	---	---	---	---


2: Stainless steel - Ruostumaton teräs - Inox 304 - AISI 304

Type hopper  
Suppilon tyyppi  
Type de trémie  
Grandezza tramoggia

1	MBF 042
2	MBF 073 -114


Round cover  
Pyöreä kansi  
Couvercle rond  
Coperchio tondo

Micro- batch feeder accessories  
Mikroannostelijan varusteet  
Accessoires microdoseur  
Accessori per microdosatore



MDXCR	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo MBF	A	B	kg
12	042	436	50	2
22	073 - 114	635	50	3

**PNEUMATIC BALL VIBRATORS - PAINEILMA-KUULA-TÄRISTIMET  
VIBRATEURS PNEUMATIQUES A BILLE - VIBRATORI PNEUMATICI A SFERA  
"S"**






**Dimensions - Mitat - Dimensions - Dimensioni**

Tyyp- pi	A		B		C		D		E		F		G		H	kg	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		kg	lbs
<b>S 20</b>	80	3.15	128	5.04	33	1,30	104	4,09	60	2,36	16	0,63	9	0,35	1/4"	0,53	1,17
<b>S 25</b>					38	1,50										0,63	1,39

**Performance data - Suorituskyky - Performances - Prestazioni**

Tyyppi	Vibrations - Tärinä Vibrations - Vibrazioni min			Fc max. kg						Air consumption - Ilmankulutus Consommation d'air - Consumo d'aria l/min					
	2 bar 29 psi	4 bar 58 psi	6 bar 87 psi	2 bar = 29 psi		4 bar = 58 psi		6 bar = 87 psi		2 bar = 29 psi		4 bar = 58 psi		62 bar = 87psi	
				kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	dm³	cf	dm³	cf	dm³	cf
<b>S 20</b>	10.500	14.500	16.500	72	162	122	275	172	387	130	4,6	230	81	340	12,0
<b>S 25</b>	9.200	12.200	14.000	93	209	157	353	205	461	160	5,6	290	10,2	425	15,0

ELECTRIC EXTERNAL MOTOVIBRATORS - TÄRISTINMOOTTORIT  
 MOTOVIBRATEURS EXTERNES ELECTRIQUES - MOTOVIBRATORI ELETTRICI  
 MVE



Tyyppi	Max. power Suurin teho Puissance max. Potenza max. W		Max. current Enimmäisvirta Courant max. Assorbimento max. A		RPM kierr./min TPM Giri/min		Centrifugal force Keskipakovoima Force centrifuge Forza centrifuga kg		Weight Paino Poids Peso
	50 Hz	60 Hz	220 V 50 Hz	115 V 60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	kg
MVE 20	32	36	0,10	0,23	2750	3300	0-22	0-32	1,5

## TECNICAL FEATURES

- Adjustable Centrifugal Force
- Protection IP 65
- Insulation Class "F"
- Continuous Duty

## TEKNISET OMINAISUUDET

- Säädettävä keskipakovoima
- Kotelointiluokka IP 65
- Eristysluokka F
- Jatkuvaan käyttöön


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Force centrifuge réglable
- Protection IP 65
- Classe d'isolamento F
- Service continu

## CARATTERISTICHE TECNICHE


- Forza centrifuga regolabile
- Protezione IP 65
- Classe d'isolamento F
- Servizio continuo

ERIKOISHÄMMENTIMET




MB F	Koodi	A	B	D	E	kg
042	UTO 12	130	199	25	M 12	1
073	UTO 13	260	349	35	M 16	3.5
114	UTO 13	260	349	35	M 16	3.5




**STANTARDI TARKISTUSLUUKKU MALLILLE MBF AISI 304 L**


MBF	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø L	kg
042	MB PI 2	210	227	140	35	20	205	3	6	42	1.4
073	MB PI 3	345	395	275	35	20	255	3	6	76	5.6
114	MB PI 4	350	431	275	37	20	255	3	6	114	6.3

**STANTARDI TARKISTUSLUUKKU MALLILLE MBF AISI 304 L PIDENNETYLLÄ PUTKELLA**


MB F	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø L	kg
042	MB PIP 2	210	227	140	35	20	362	3	6	42	1.8
073	MB PIP 3	345	395	275	35	20	505	3	6	76	6.8
114	MB PIP 4	350	431	275	37	20	505	3	6	114	7.4


**FEEDER PIPE - ANNOSTELUPUTKI - TUBE DE DOSAGE - SCARICO**

**STANDARD FEEDER PIPE - VAKIOANNOSTELUPUTKI - TUBE DE DOSAGE STANDARD - SCARICO STANDARD**

Koodi	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo per MBF	Ø A	B	kg
MBT 2	042	42	200	1,0
MBT 3	073	76	250	2,4
MBT 4	114	114	250	4,0

**EXTENDED FEEDER PIPE - PIDENNETTY ANNOSTELUPUTKI - SORTIE RALLONGEE - SCARICO PROLUNGATO**

Koodi	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo per MBF	Ø A	B	kg
MBTP 2	042	42	370	1,2
MBTP 3	073	76	500	2,7
MBTP 4	114	114	500	4,4

LINERFEEDER PIPE - PINNOITETTU ANNOSTELUPUTKI  
 TUBE DE DOSAGE AVEC REVETEMENT INTERIEUR - SCARICO INTERNAMENTE RIVESTITO



4 SINT®ER  
 5 SINT®AL

STANDARD LINED FEEDER PIPE - PINNOITETTU VAKIOANNOSTELUPUTKI TUBE DE DOSAGE AVEC REVETEMENT INTERIEUR - SCARICO STD INTERNAMENTE RIVESTITO						
Koodi		Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo per MBF	Ø A	Ø B	C	kg
MBTR 2 .		042	31	34	200	1,2
MBTR 3 .		073	61	63	250	2,7
MBTR 4 .		114	101	104	250	4,4

4 SINT®ER  
 5 SINT®AL

EXTENDED LINED FEEDER PIPE - PIDENNETTY JA PINNOITETTU ANNOSTELUPUTKI TUBE DE DOSAGE RALLONGE AVEC REVETEMENT INTERIEUR - SCARICO PROLUNGATO INTERNAMENTE RIVESTITO						
Koodi		Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo per MBF	Ø A	Ø B	C	kg
MBTRP 2 .		042	31	34	370	1,6
MBTRP 3 .		073	61	63	500	3,2
MBTRP 4 .		114	101	104	500	5,2

VERTICAL SPOUT - ULOSTULOPUTKI - SORTIE VERTICALE - SCARICO VERTICALE


M	D	X	S	V	2	4
---	---	---	---	---	---	---

4: SINT®ER  
5: SINT®AL

2 = MBF 042  
3 = MBF 073  
4 = MBF 114

Vertical spout  
*Ulostuloputki*  
Sortie verticale  
*Scarico verticale*

Micro- batch feeder accessories  
*Mikroannostelijan varusteet*  
Accessoires microdoseur  
*Accessori microdosatore*



MDXSV	Suitable for - Sopivuus Pour type - Idoneo MBF	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	kg
2.	042	42	60	70	50	126	63	81	0,27
3.	073	75	121	130	100	187,5	95	143,5	1,3
4.	114	114	175	190	150	230	115	191	3

4 SINT®ER  
5 SINT®AL

## ULOSTULOYHDE PNEUMAATTISELLA SULKIMELLA


M	D	X	S	C	2	4
---	---	---	---	---	---	---

4: SINT®ER  
5: SINT®AL

2 = MBF 042  
3 = MBF 073  
4 = MBF 114

Ulostuloyhde  
pneumaattisella  
sulkimella

MBF-annostelijan  
lisävaruste



MDXSC	Suitable for - Passend zu Pour type - Idoneo MBF	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	L	kg
2.	042	42	60	70	50	126	63	81	214.5	0.5
3.	073	75	121	130	100	187.5	95	143.5	353.5	2.8
4.	114	114	175	190	150	230	115	191	472	4.5

4 SINT®ER  
5 SINT®AL

Note: Microcylinder ISO 6432

**VOITELUNIPPA SETTI AUTOMAATTISTA VOITELUA VARTEN**

M	D	X	I	125
---	---	---	---	-----

kapasiteetti

rasvanippa

MBF-annostelijan  
lisävaruste

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Capacity	125 ml
Operating period	Adjustable at 1-12 months
Operating temperature	-20°C a + 55°C°
Max. operating pressure	5 bar**
Activation mechanism	Hydrogen gas release battery (H2)
Threading	G 1/4
Recommended storage temperature	+20°C
Storage period	2 years***
Weight	Approx. 190g (including grease)
Appellative	LAGD 125/WA (filled with SKF LGWA 2 grease) LAGD 125/"lubricant"




**Kapasiteetti**
**Käyttöjakso**
**Käyttölämpötila**
**Maks. käyttöpain**
**Käyttöaine**
**Yhde**
**Varastointi  
lämpötila**
**Varastointiaika**
**Paino**
**Tavaranimike**


Fig.- Abb. 1


Voitelupatruuna asennettuna MBF-annostelijaan



Käyttölämpötilat



Tuotantopäivä



MATERIAL TO DOSE PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	
<input type="checkbox"/>	DENSITY
<input type="checkbox"/>	GRANULOMETRY
<input type="checkbox"/>	FLUIDITY
<input type="checkbox"/>	ABRASIVITY
<input type="checkbox"/>	BUILDS UP AND HARDENS
<input type="checkbox"/>	STATIC ELECTRICITY GENERATOR
<input type="checkbox"/>	DECOMPOSITION - DAMAGING
<input type="checkbox"/>	FLAMMABILITY
<input type="checkbox"/>	PLASTICITY - TENDENCY TO SOFTEN
<input type="checkbox"/>	DUSTINESS
<input type="checkbox"/>	AIRATED - FLUIDITY
<input type="checkbox"/>	EXPLOSIVITY
<input type="checkbox"/>	VISCOSITY - ADHESIVENESS
<input type="checkbox"/>	CONTAMINABILITY
<input type="checkbox"/>	DEGRADABILITY
<input type="checkbox"/>	PRESENCE OF TOXIC GAS
<input type="checkbox"/>	HIGH CORROSIVITY
<input type="checkbox"/>	MEDIUM CORROSIVITY
<input type="checkbox"/>	HYGROSCOPICITY
<input type="checkbox"/>	FORMATION OF GRANULES
<input type="checkbox"/>	INTERLOCKS, AGGLOMERATES
<input type="checkbox"/>	PRESENCE OF OILS AND GREASE
<input type="checkbox"/>	TENDENCY TO COMPACT UNDER PRESSURE
<input type="checkbox"/>	LIGHT AND SOFT
<input type="checkbox"/>	HIGH TEMPERATURE

REQUEST CAPACITY (dm<sup>3</sup>/h)  (kg/h)

TOLERANCE ☐

LOADING AND HOPPER CAPACITY

MBW MODEL

FEED SCREW AND AGITATOR ☐ R ☐

ACCESSORIES

MOTORS  V  Hz

NOTES

ANNOSTELTAVA AINE FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET	
<input type="checkbox"/>	TIIVIYS
<input type="checkbox"/>	RAEKOKO
<input type="checkbox"/>	VIRTAAVUUS
<input type="checkbox"/>	HIOVUUS
<input type="checkbox"/>	KOVETTUU HELPOSTI
<input type="checkbox"/>	KEHITTÄÄ STAATTISTA SÄHKÖÄ
<input type="checkbox"/>	KOMPOSTOITUU HELPOSTI
<input type="checkbox"/>	TULENARKAA
<input type="checkbox"/>	PEHMENTYMISTAIPUMUS
<input type="checkbox"/>	PÖLYÄVYYS
<input type="checkbox"/>	SUURI ILMAPITOISUUS
<input type="checkbox"/>	RÄJÄHDYSALTTIUS
<input type="checkbox"/>	SITKAS, TARTTUVA
<input type="checkbox"/>	HELPOSTI LIKAANTUVA
<input type="checkbox"/>	HELPOSTI PILAANTUVA
<input type="checkbox"/>	KEHITTÄÄ MYRKYLLISIÄ KAASUJA TAI SAVUA
<input type="checkbox"/>	ALTIS KORROOSIOLLE
<input type="checkbox"/>	HYGROSKOOPPINEN
<input type="checkbox"/>	HELPOSTI PAAKKUUNTUVA
<input type="checkbox"/>	SISÄLTÄÄ ÖLJYÄ TAI RASVAA
<input type="checkbox"/>	HELPOSTI TAKERTUVA
<input type="checkbox"/>	ERITTÄIN KEVYT
<input type="checkbox"/>	LÄMPÖTILA KORKEA

VAADITTAVA SUORITUSKYKY (dm<sup>3</sup>/h)  (kg/h)

TOLERANSSI-% ☐

SYÖTTÖTAPA:  
SUPPILON KAPASITEETTI:  
KÄYTTÖAIKA : (h/pvä)  
KÄYNNISTYSTÄ TUNNISSA:  
MIHIN ANNOTELLAAN?  
JOS JOUSTAVA KAPASITEETTI VAATIMUKSENA, MIKSI?  
DOSIERER TYPE:  
SYÖTTÖRUUVI/HÄMMENNIN ☐ R ☐  
VARUSTEET:

SÄHKÖMOOTTORI (E)  V  Hz

HUOMAUTUKSET:

MATERIAU A DOSER CARACTERISTIQUES PHYSICO - CHIMIQUES	
<input type="checkbox"/>	POIDS SPECIFIQUE
<input type="checkbox"/>	GRANULOMETRIE
<input type="checkbox"/>	CORROSION
<input type="checkbox"/>	ABRASIVITE
<input type="checkbox"/>	DELATATION ET DURCISEMENT
<input type="checkbox"/>	ENGENDRE DE L' ELECTRICITE STATIQUE
<input type="checkbox"/>	DECOMPOSITION - DETERIOSATION
<input type="checkbox"/>	IMFLAMABLE
<input type="checkbox"/>	PLASTIQUE
<input type="checkbox"/>	SOUPLE
<input type="checkbox"/>	AERE - FLUIDE
<input type="checkbox"/>	EXPLOSIF
<input type="checkbox"/>	VISCOSITE
<input type="checkbox"/>	CONTAMINABLE
<input type="checkbox"/>	DEGRADABLE
<input type="checkbox"/>	CREATION DE GAZ TOXIDE ET DE FUME NUISIBLE
<input type="checkbox"/>	HAUTE CORROSION
<input type="checkbox"/>	MOYEN CORROSION
<input type="checkbox"/>	HYGROSCOPIQUE
<input type="checkbox"/>	FORMATION DE GRANULE
<input type="checkbox"/>	PRESENTE HUILE ET GRAISSE
<input type="checkbox"/>	TASSEMENT SOUS PRESSION
<input type="checkbox"/>	TRES LEGER
<input type="checkbox"/>	TEMPERATURE ELEVEE

DEBIT DEMANDE (dm<sup>3</sup>/h)  (kg/h)

TOLERANCE ☐

SYSTEME DE CHARGEMENT ET CAPACITE DE LA TREMIE

MICRODOSEUR TYPE  
VIS DOSAGE ET  
HOMOGENEISATION ☐ R ☐  
ACCESSOIRES

MOTEURS  V  Hz

NOTES

MATERIALE DA DOSARE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE	
<input type="checkbox"/>	PESO SPECIFICO
<input type="checkbox"/>	GRANULOMETRIA
<input type="checkbox"/>	SCORREVOLEZZA
<input type="checkbox"/>	ABRASIVITA'
<input type="checkbox"/>	ACCRESIMENTO E INDURIMENTO
<input type="checkbox"/>	GENERA ELETTRICITA' STATICA
<input type="checkbox"/>	DECOMPOSIZIONE - DETERIORAMENTO
<input type="checkbox"/>	INFIAMMABILITA'
<input type="checkbox"/>	PLASTICITA' - TENDENZA ALL'AMMORBIDIMENTO
<input type="checkbox"/>	POLVEROSITA'
<input type="checkbox"/>	AERAZIONE - FLUIDITA'
<input type="checkbox"/>	ESPLOSIVITA'
<input type="checkbox"/>	VISCOSITA' E ADESIONE
<input type="checkbox"/>	CONTABILITA'
<input type="checkbox"/>	DEGRADABILITA'
<input type="checkbox"/>	CREAZIONE DI GAS TOSSICO DI FUMO NOCIVO
<input type="checkbox"/>	ALTA CORROSIVITA'
<input type="checkbox"/>	MEDIA CORROSIVITA'
<input type="checkbox"/>	IGROSCOPICITA'
<input type="checkbox"/>	FORMAZIONE DI GRANULI,INTRECCIAMENTI, E AGGLOMERATI
<input type="checkbox"/>	PRESENZA DI OLII E GRASSI
<input type="checkbox"/>	IMPACCAAMENTO SOTTO PRESSIONE
<input type="checkbox"/>	MOLTO LEGGERO E SOFFICE
<input type="checkbox"/>	TEMPERATURA ELEVATA

PORTATA RICHIESTA(dm<sup>3</sup>/h)  (kg/h)

TOLLERANZA ☐


SISTEMA DI CARICO E CAPACITA' TRAMOGGIA

MICRODOSATORE TIPO  
UTENSILE DOSAGGIO E OMOG. ☐ R ☐  
ACCESSORI

MOTORI  V  Hz

NOTE





## MBF

- **MIKROANNOSTELIJA**  
ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

**WAM Finland Oy**  
Takojaantie 24  
48230 KOTKA

**Puhelin**  
**Faksi**  
**Sähköposti**  
**Internet**

**05-2878 600**  
**05-2878 605**  
**wamfinland@wamfinland.fi**  
**www.wamfinland.fi**

LUETTELO VERSIO A6			02515.M PAINOS 100			PÄIVITETTY VIIMEKSI 12.01			LAADITTU 03.00		
--------------------------	--	--	--------------------------	--	--	------------------------------	--	--	-------------------	--	--

**A) ADDRESS OF LOCAL DEALER OR LOCAL SERVICE POINT**
**A) MYYJÄN TAI HUOLTOLIIKKEEN OSOITE**
**A) ADRESSE DU REVENEUR OU DU SERVICE APRES-VENTE LOCAL**
**A) INDIRIZZO RIVENDITORE O PUNTO DI ASSISTENZA LOCALE**

**B) EQUIPMENT IDENTIFICATION**

Refer to order code in acknowledgement of order, in invoice and on packaging to identify equipment.

**C) CONTRA-INDICATIONS**

If the user observes normal precaution (typical of this type of machine) together with the indications of this manual, work is safe.

**NOTE FOR FOOD GRADE MICROFEEDERS**

Clean micro-batch feeder with water from time to time. Cleaning frequency depends on type of product and plant.

In cleaning certain feeder parts such as the body, the metering screw, the outlet pipe and the protections, special care must be taken.

Before using any other than water for cleaning, contact a WAM® sales office.

If material is acid or temperature is extremely high or low also contact a WAM® sales office.

The equipment must not be put into service before the machine or plant it has been fitted to has been declared in conformity with the regulations of the directive 14/06/1982 (89/392/ECC).

For dangerous materials, i.e. those that must not get in contact with the human body or be inhaled, for flammable, explosive and bacteriologically dangerous materials the plant manufacturer or fitter must provide for the required safety devices and measures.

It is the plant designer's / plant fitter's responsibility to design and install all necessary protection in order to avoid that breaking and/or yielding of the equipment or of parts of it might damage people and/or parts of the plant (e.g. adequate protection against falling down of the motor etc.).

**B) TUOTTEEN TUNNISTAMINEN**

Varmista, että tilausvahvistuksessa, laskussa ja pakkauksessa on oikea tilauskoodi.

**C) VASTAINDIKAATIOT**

Laitteen käyttö on turvallista, mikäli käytössä noudatetaan yleisiä turvaohjeita ja tässä asiakirjassa annettuja määräyksiä.

**KOSKEE ELINTARVIKEKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJA MIKRO-ANNOSTELUJOKIA**

Pese annostelija säännöllisesti vedellä (pesuväli riippuu tuotteesta ja laitetypistä). Noudata rungon, syöttöruuvien, poistoputken ja turvalaitteiden puhdistuksessa erityistä varovaisuutta. Olipa puhdistusaineen tyyppi mikä tahansa, varmista ennen käyttöä WAM®-edustajalta, että aine soveltuu aiottuun tarkoitukseen. Samoin, jos puhdistusaine on happopitoinen tai jos sen lämpötila on hyvin korkea tai matala, ota yhteyttä WAM®-edustajaan.

Laitetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin sen koneen tai laitteiston, johon se on intergoitu, varmistetaan olevan direktiivin 14.06.1982 89/392/ECC mukainen.

Laitteiston rakentajan on huolehdittava vaadittavista turvatoimista, mikäli käsitellään tulenarkoja, räjähdysalttiita, bakteriologisesti tai muuten vaarallisia aineita tai aineita, joille altistuminen ihon tai hengityksen kautta on estettävä.

Laitteiston suunnittelijan tai rakentajan vastuulla on huolehtia asianmukaisista turvajärjestelyistä, jotka laitevirian tai komponenttivaurion sattuessa estävät henkilön ja/tai laitevahingot (esim. osien putoamisen varalta jne.).

**B) PLAQUE D'IDENTIFICATION**

Pour identifier correctement l'équipement, vous devez vous référer au code qui se trouve sur la confirmation de commande, sur la facture et sur la plaque qui se trouve sur l'emballage.

**C) CONTRE-INDICATIONS**

Si l'utilisateur observe les précautions normales pour ce type de machine et les instructions contenues dans ce catalogue l'utilisation est sûre.

**NOTE POUR MICRODOSEURS ALIMENTAIRES**

Nettoyer le microdoseur périodiquement avec de l'eau (fréquence dépend du type de matériau et du type d'installation).

Utilisez du soin particulier pour le corps, l'outil de dosage, la sortie verticale et les protections. Avant d'utiliser des autres produits au lieu de l'eau contactez un bureau de vente WAM®. Le même vaut si le matériau est acide ou sa température est trop élevée ou trop basse.

Il est interdit de mettre en fonction la machine avant que l'installation dans laquelle elle doit être installée soit déclarée conforme aux dispositions de la directive 14/06/1982 (89/392/ECC).

Pour des produits dangereux, nuisibles au contact et/ou à l'inhalation, inflammables, explosifs et dangereux du point de vue bactériologique et/ou viral, le constructeur de l'installation ou l'installateur devront prévoir des dispositifs appropriés au besoin.

Dans ce cadre il est la responsabilité du constructeur de l'installation ou de l'installateur de projeter et d'installer tout équipement de protection nécessaire afin d'éviter que des ruptures et/ou des tassements de la machine et/ou des parties d'elle puissent causer de dégâts à des personnes et/ou des choses (par ex.: des protections appropriées contre la chute du moteur etc.).

**B) INTERPRETAZIONE DELLA TARGHETTA**

Per una corretta identificazione della macchina, bisogna fare riferimento al codice che si trova sulla conferma d'ordine, sulla fattura e sulla targhetta posta sull'imballo.

**C) CONTROINDICAZIONE**

Se l'utilizzatore osserva le precauzioni normali tipiche per questo tipo di macchina insieme alle indicazioni date in questo catalogo l'utilizzo è sicuro.

**NOTE PER MICRODOSATORI PER USO ALIMENTARE**

Lavare il microdosatore periodicamente con acqua. La frequenza dipende dal tipo di materiale e della natura dell'impianto. Certe parti come il corpo, l'utensile di dosaggio, lo scarico verticale e le protezioni vanno puliti con particolare cura. Prima di utilizzare altri prodotti per la pulizia contattare il ns. Ufficio Vendite. Anche se il materiale da dosare fosse acido o avesse una temperatura troppo alta o troppo bassa, contattare il ns. Ufficio Vendite.

E' inoltre vietato mettere in funzione la macchina prima che la macchina/impianto nel quale devono essere installate sia dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 14/06/1982 (89/392/EEC).

Per prodotti pericolosi, nocivi al contatto e/o all'inalazione, infiammabili, esplosivi e pericolosi dal punto di vista batteriologico e/o virale, l'impiantista e/o l'installatore, dovranno prevedere idonei dispositivi all'uopo.

In quest'ambito è cura dell'impiantista/installatore predisporre ed installare tutti gli accorgimenti/protezioni al fine di evitare danni a cose o persone in caso di rotture e conseguente caduta di pezzi della macchina (ad es: rottura del motore).

**D) RECEIPT OF GOODS / PACKAGING DATA**

On arrival, prior to unloading, check if nature and quantity of the goods comply with the contents of the delivery note, the invoice and the acknowledgement of order.

If any parts are damaged through transport immediately state your claims in writing on the consignment note (waybill). The driver is obliged to accept this and to leave you a copy. Send off your claims without hesitation to us if you received goods free destination or to your shipping agent. Failure to state your claims on arrival of the goods may later invalidate your claim.

Avoid any kind of damage to goods during unloading and handling.

Always handle goods with care.  
**N.B.:** The weights given below do not include any additional packaging such as pallets or similar.

**D) PAKKAUS JA KULJETUS**

Tarkista tavarán saapuessá ennen kuorman purkamista, ettá tavarán kunto ja máárá vastaa vastaanottoasiakirjan, laskun ja toimeksiantovahvistuksen tietoja. Mahdolliset vahingot on válistómásti merkittává rahtikirjaan, myóhemmin tehtáviá reklamaatioita ei huomioida. Kuljettaja on velvollinen ottamaan reklamaation vastaan ja antamaan siitä kopion vastaanottajalle. Jos toimitus on vapaasti máärápaikkaan, reklamaatio on osoitettava meille. Muissa tapauksissa reklamaatio osoitetaan tavarán toimittajalle. Lastia purettaessa on varottava vahingoittamasta tavaraa. On huomioitava, ettá on kyse mekaanisista osista, joita on kásiteltává varoen.

**HUOM:** Alla ilmoitetut painot eivät sisállá pakkauksia, kuljetuspalletteja yms.

**D) EMBALLAGES - POIDS**

Au moment où Vous recevez la marchandise, vérifiez bien que le modèle et la quantité correspondent aux données indiquées sur le bulletin de livraison, sur la facture et sur la confirmation de commande.

Si vous constatez des dommages, vous devez immédiatement le faire savoir en l'écrivant dans l'emplacement prévu à cet effet sur la lettre de voiture. Le chauffeur a l'obligation d'accepter votre réclamation et de vous en laisser une copie. Si la fourniture a été livrée franco destination, envoyez-nous votre réclamation, sinon, envoyez-la directement au transporteur. Si vous ne réclamez les dommages immédiatement après avoir reçu la marchandise, votre réclamation risque de ne pas être acceptée. Veuillez à ne pas endommager la marchandise durant le déchargement et la manutention. Faites toujours extrêmement attention quand vous la déplacez.

**N.B.:** Les données ci-dessous ne comprennent pas le poids d'un éventuel emballage supplémentaire (palette ou autre).

**D) TRASPORTO E RICEVIMENTO**

Al ricevimento della merce controllare se la tipologia e la quantità corrispondono con i dati di bolla di consegna, fattura e conferma d'ordine.

Eventuali danni devono essere fatti presenti immediatamente per iscritto nell'apposito spazio della lettera di vettura. L'autista è obbligato ad accettare un tale reclamo e lasciarne una copia a Voi.

Se la fornitura è franco destino, inviate il Vs. reclamo a noi, altrimenti direttamente allo spedizioniere.

Se non richiederete i danni immediatamente all'arrivo della merce, la vostra richiesta potrebbe non essere accolta.

Evitate ogni tipo di danneggiamento durante lo scarico e le movimentazioni.

Movimentate sempre la merce con cura.

**N.B.:** I dati riportati non comprendono il peso di un eventuale imballo cumulativo (pallet o altro).

**WEIGHTS - PAINOT - POIDS - PESI**


Tyypit	kg			
	Without speed variator <i>Ilman variaattoria</i> Sans variateur <i>Senza motorizzazione</i>	With speed variator <i>Alennusvaihteella</i> Avec variateur <i>Con motovariatore</i>	Max. weight of accessories <i>Varusteiden enimm.paino</i> Poids max. accessoires <i>Peso max. accessori</i>	Packing <i>Pakkaus</i> Emballage <i>Imballo</i>
<b>MBF 042</b>	20	26	25	20
<b>MBF 073</b>	60	80	50	30
<b>MBF 114</b>	65	85	50	30

Total weight is given by weight of micro-batch feeder (with or without speed variator) plus accessories and packaging.

Kokonaispaino = mikroannostelijan paino (alennusvaihteella tai ilman) + varusteet + pakkaus.

Le poids total est donné du poids du microdoseur (avec ou sans motovariateur) plus les accessoires éventuels et l'emballage.

Il peso complessivo è dato dal peso del microdosatore (con o senza motovariatore) più gli eventuali accessori e l'imballo.

**D1) RECEIPT OF GOODS / PACKAGING DATA**
**D1) PAKKAUS JA PAINOT**
**D1) EMBALLAGES - POIDS**
**D1) IMBALLI E PESI**


Suitable for - <i>Sopivuu</i> Pour type - <i>Idoneo</i> <b>MBF</b>	A	B	C	D	E	kg*
<b>42</b>	570	650	450	440	350	50
<b>73</b>	820	900	600	500	600	125
<b>114</b>	820	900	600	590	600	140

(\*) Weight with standard MBF  
*Paino vakio-MBF:llä*  
Poids avec MBF std.  
*Peso con MBF std.*

### E) INSTALLATION

The micro-batch feeder is ready for operation. Prior to delivery, it has been tested at the factory.

### E1) PREPARATION

Remove equipment from packaging.

### ASSEMBLY

The MBF units are despatched with the following parts not assembled:

- motors
- metering screws
- blending tools
- accessories

Procedure:

- unpack
- check supply is complete and in compliance with the order
- assemble metering screw

### E) KOKOONPANO

Annostelija on käyttövalmis ja valmistaja on tarkastanut laitteen ennen toimitusta.

### E1) VALMISTELUT

Ota laite pakkauksesta ja kokoa se.

### ASENNUS

Seuraavat osat toimitetaan asentamattomina:

- moottorit
- syöttöruuvit
- hämmennimet
- varusteet

Menettely:

- ota laite pakkauksesta
- varmista, että toimitus on täydellinen
- asenna syöttöruuvi

### E) INSTALLATION

Le doseur ne nécessite d'aucun contrôle particulier, puisqu'il est fourni déjà complet et testé dans l'usine.

### E1) PREPARATION

Enlevez le doseur de l'emballage et commencez l'assemblage.

### ASSEMBLAGE

Les microdoseurs sont fournis avec les éléments suivants non assemblés:

- moteurs
- outil de dosage
- homogénéisateur
- accessoires

Opérations à effectuer:

- enlever le microdoseur de l'emballage
- vérifier et contrôler la correspondance de tous les composants commandés
- monter l'outil de dosage

### E) INSTALLAZIONE

I dosatori non richiedono particolari accorgimenti, in quanto la macchina viene fornita già completa e collaudata prima della consegna

### E1) PREPARAZIONE

Togliere il dosatore dall'imballo e provvedere all'imballaggio


### ASSEMBLAGGIO

I dosatori vengono consegnati con le seguenti parti non montate:


- motore
- utensile dosaggio
- accessori

Operazioni da effettuarsi per un corretto assemblaggio:


- togliere il dosatore dall'imballo
- verificare presenza e corrispondenza di tutti i componenti ordinati.
- montaggio utensile dosaggio



• ASSEMBLE FEEDER PIPE




• ANNOSTELUPUTKEN ASENNUS



• MONTER LA SORTIE

• MONTAGGIO SCARICO




• ASSEMBLE BLENDING TOOL

• ASENNA HÄMMENNIN

• MONTER L'HOMOGENÉISATEUR

• MONTAGGIO UTENSILE DI OMOGENEIZZAZIONE





• ASSEMBLE MOTORS (SPEED VARIATORS)

• SÄHKÖMOOTTORIN JA ALENNUSVAIHTTEEN (MIKÄLI ON) ASENNUS

• MONTER LES MOTEURS (ÉVENTUELS VARIATEURS)

• MONTAGGIO MOTORI (EVENTUALI VARIATORI)



### • ASSEMBLE ACCESSORIES

- Fix micro-batch feeder to the ground or to a support structure using bolts.
- Check metering screw has been assembled correctly.
- Connect motor with mains.
- Check sense of rotation of metering screw is ANTI-CLOCKWISE seen from behind the drive unit.
- Once carried out the above-mentioned steps, the micro-batch feeder is ready for the final check.

### E2) ELECTRICAL CONNECTION

Connection between the feeder motor and mains supply, as well as all work on the open terminal box must be carried out by qualified personnel only. PRIOR TO ANY KIND OF MAINTENANCE OR REPAIR WORK, DISCONNECT FEEDER MOTOR FROM THE MAINS!

Prior to connection ensure voltage supply and motor plate data match. The protection of the junction box of the electric motor is IP 55. For the motor a suitable protection must be provided. Pay attention to safety regulations.

### E3) SAFETY NOTICE

Never introduce hands into a running micro-batch feeder. Provide for a safety grille or a hopper above the machine in order to avoid harm to extremities. To avoid harm also at the outlet side, provide a vertical outlet spout or an equivalent system.

### F) START-UP

Check whether foreign substances or water have entered the micro-batch feeder. In such a case clean thoroughly. Avoid any friction between the metering screw and the body. Check sense of rotation of metering screw is ANTICLOCKWISE seen from behind the drive unit. Check oil level in gear reducer is correct. First start-up must be carried out with empty micro-batch feeder. If feeder operates correctly add material and proceed with regular operation.

### • VARUSTEIDEN ASENNUS

- Kiinnitä annostelija pulleilla alustaan tai tukirunkoon.
- Tarkista, että syöttöruuvi on asianmukaisesti asennettu.
- Kytke laite verkkovirtaan.
- Varmista, että takaa katsottessa syöttöruuvien pyörimissuunta on VASTAPÄIVÄÄN.
- Kun yllä mainitut vaiheet on tehty, annostelija on valmis lopputarkastukseen.

### E2) KYTKENTÄ SÄHKÖVERKKOON

Annostelijan moottorin kytkeminen virtaverkkoon ja liitäntärasiaan kohdistuvat työt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

ENNEN HUOLTO- TAI KORJAUSTÖITÄ KYTKE LAITE AINA IRTI VIRTAVERKOSTA!

Ennen laitteen kytkemistä virtaverkkoon varmista, että verkkojännite on sama kuin moottorin tyyppikilvessä on ilmoitettu. Sähkömoottorin liitäntärasian koteloitiluokka on IP 55. Moottorin koteloitiluokan on vastattava vaatimuksia. Noudata aina yleisiä turvaohjeita.

### E3) TURVAOHJEITA

Älä koske annostelijaan, kun se on käynnissä.

Asenna laitteen päälle kiinteä suojaritilä tai korkea supilo, joka estää henkilövahingot. Samoin, asenna turvallisuus-syistä poistopuolelle pystysuora ulostuloputki tai vastaavanlainen järjestely.

### F) KÄYNNISTYS

Tarkista, että annostelijan sisällä ei ole vettä tai vieraita esineitä. Jos on, puhdista laite huolellisesti. Poista syöttöruuvien ja rungon välistä kitkanaiheuttajat. Varmista, että syöttöruuvi pyörii vastapäivään (laitteen takaa katsottuna). Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda kaapeliliitaintöjen paikkaa keskenään. Tarkista alennusvaihteen öljytaso. Käynnistä annostelija ensimmäisen kerran tyhjänä. Jos häiriöitä ei ilmene, täytä laite ja ota se normaaliin käyttöön.

### • MONTER LES ACCESSOIRES

- Fixez le doseur à la structure de soutien au moyen de boulons à travers les trous prévus à ce propos.
- Contrôlez l'assemblage de l'outil de dosage.
- Connecter les parties électriques au pupitre.
- Contrôlez que vu de derrière la motorisation l'outil de dosage tourne AU SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
- Exécutez les opérations indiquées ci-dessus, le micro-doseur est prêt pour le contrôle final.

### E2) BRANCHEMENTS

La connexion entre le moteur et le réseau et, en tout cas, tout travail sur la boîte à bornes du moteur doit être effectué par du personnel spécialisé.

AVANT DE CHAQUE INTERVENTION DETACHER L'ALIMENTATION DE COURRANT!

Avant le branchement s'assurer que le voltage du réseau coïncide avec celui indiqué sur la plaque du moteur.

La protection de la boîte à bornes du moteur électrique est IP 55. Pour le moteur il faut prévoir une protection thermique appropriée. Faire toujours attention aux normes de sécurité.

### E3) PRECAUTIONS GENERALES

Jamais mettre les mains à l'intérieur du microdoseur pendant qu'il est en fonction.

Monter au-dessus de la machine une grille de sécurité fixe ou une trémie d'une hauteur suffisante pour empêcher des dommages les membres d'une personne.

Pour la même raison il est nécessaire d'utiliser à la décharge un raccordement vertical ou un système équivalent.

### F) MISE EN MARCHÉ

Vérifiez qu'aucune substance externe ou de l'eau ne soient entrées dans le microdoseur. S'il y en a, nettoyez.

Évitez absolument toute friction entre l'outil de dosage et le corps. Contrôlez le sens de rotation de l'outil de dosage (sens inverse de celui des aiguilles d'une montre); si erroné, invertir le branchement des fils dans la boîte à bornes du moteur.

S'assurer que le niveau d'huile dans le réducteur soit correct.

La première épreuve de mise en marche doit être faite à microdoseur vide. Si tout fonctionne régulièrement, alimenter le doseur avec du matériau et procéder normalement.

### • MONTAGGIO ACCESSORI

- Fissare il dosatore alla struttura di sostegno mediante viti da applicarsi nelle apposite sedi.
- Controllare il montaggio dell'utensile omogeneizzatore e dell'utensile dosaggio.
- Collegare le parti elettriche al quadro.
- Controllare che, rispetto ad un osservatore posto al lato del carico della macchina (retro), l'utensile di dosaggio ruoti in senso ANTIORARIO.
- Eseguite le suddette operazioni, il dosatore è pronto per il collaudo finale.

### E2) COLLEGAMENTI

Il collegamento tra i motori del microdosatore e la rete elettrica e in ogni caso qualsiasi lavoro sulla scatola morsettiera dei motori, devono essere eseguiti da personale specializzato.

PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE STACCARE L'ALIMENTAZIONE D'ICORRENTE!

Prima del collegamento assicurarsi che il voltaggio di rete coincida con quello indicato sulla targhetta del motore.

La protezione della morsettiera motore elettrico è IP55.

Una protezione termica idonea deve essere prevista per i motori. Fare sempre attenzione alle eventuali norme di sicurezza.

### E3) PRECAUZIONE GENERALI

Mai mettere le mani all'interno del microdosatore mentre è in funzione.

In ogni caso è necessario che sopra la macchina venga montata una griglia di sicurezza fissa o una tramoggia che sia di altezza sufficiente ad impedire che gli arti di una persona vengano danneggiati.

Lo stesso discorso vale per lo scarico: è necessario usare lo scarico verticale o un sistema equivalente.

### F) AVVIAMENTO

Verificare se sostanze esterne o acqua sono entrate nel microdosatore. Se così fosse, pulire.

Evitate assolutamente ogni frizione tra spirale e dosatrice e dell'omogeneizzatore contro la parte esterna.

Controllare il senso di rotazione dell'utensile di dosaggio (antiorario visto dal carico); se errato, invertire i poli del motore.

Assicurarsi che l'olio del riduttore sia al livello giusto.

La prima prova di avviamento deve essere fatta a microdosatore vuoto; se tutto funziona regolarmente, alimentare con il materiale e procedere normalmente.



## G) OPERATION

I Depending on the type of plant, operation of the micro-feeder is controlled by a central control panel or by a local starter.

It is very important to know the weight of the material column weighing on the feeder trough which must never be higher than the maximum resistance of the internal trough.

Since it is very difficult to establish this weight the rule of thumb is that with a standard hopper there is no problem with materials having bulk density of less than 1 t/m<sup>3</sup>. In all other cases contact a WAM® Sales Office.

**N.B.:** Life of the micro-batch feeder increases considerably if it is emptied at the end of each working day. This becomes even more important with materials which, through longer storage, tend to harden or pack.

## H) ASSEMBLY / DISMANTLING

### H1) FASTENING

The bottom part of the micro-batch feeder must be firmly fastened to the ground or to a support structure using nuts and bolts.

If on top of the standard hopper another loading system is installed the connection must be flexible in order to avoid vibrations.

In any case, vibrations must be avoided.

**IMPORTANT: to prevent accidents it is necessary that the hopper for manual loading is equipped with fixed (bolted) protection grille.**

Standard manual loading hoppers are always supplied complete with a protection grille. Accident prevention laws require that this grille is correctly assembled and that the user does not remove it. If the user provides a different loading system or different types of mobile protection the protection must be able to stop the feeder instantaneously if protection is removed or opened. Furthermore, it must be impossible to start the feeder before the protection is back in place or closed.

## G) KÄYTTÖ

Laitteiston tyypistä riippuen mikroannostelijaa voi ohjata keskitetysti tai paikallisesti.

On tärkeää tietää syötettävän aineen paino, joka kuormittaa laitteen runkoa. Varo ylikuormitusta. Painoa on aineiden erilaisten ominaisuuksien takia vaikea määrittää. Ongelmia ei yleensä ilmene, jos ominaispaino on pienempi kuin 1 t/m<sup>3</sup>. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteyttä edustajaamme.

**HUOM:** Mikroannostelijan käyttöä pitänee huomattavasti, jos se tyhjenetään aina työpäivän jälkeen.

Tämä on erityisen tärkeää annosteltaessa aineita, jotka pitkään varastoitaessa alkavat kovettua tai takertua.

## H) ASENNUS / PURKAMINEN

### H1) KIINNITYS

Mikroannostelija on pultattava alaosastaan alustaan tai tukirakenteeseen.

Jos suppilon lisäksi laitteistoon tulee muita täyttöjärjestelmiä, annostelijan ja suppilon välissä on oltava joustava liitos tärinän siirtymisen estämiseksi.

Tärinöiden syntymistä on pyrittävä ehkäisemään.

**TÄRKEÄÄ: Manuaalisesti täytettävä suppilo on vahinkojen välttämiseksi varustettava ruuvikiinnitteisellä suojaritilällä.**

WAM®-suppilot toimitetaan suojaritilällä varustettuina. Turvallisuussyistä on tärkeää, että suojaritilä pidetään asianmukaisesti paikallaan. Jos käytössä on toinen tyttölaitteisto tai liikkuva turvajärjestelmä, on huolehdittava siitä, että laite sammuu heti, mikäli turvajärjestelmän komponentteja poistetaan tai avataan.

## G) FONCTIONNEMENT

Selon le type d'installation, le fonctionnement du microdoseur est contrôlé ou par un pupitre de commande ou par starter sur place.

Il est très important de connaître le poids du produit qui grave sur le corps du microdoseur. Le poids ne doit jamais être supérieur à la résistance maxi de la caisse intérieure.

Comme il est très difficile de quantifier le poids que réellement grave à cause de l'imprévisibilité du comportement des divers matériaux, il faut considérer qu'avec nos trémies standard il n'y a pas de problèmes s'il s'agit de matériaux avec poids spécifique plus petits que 1 t/m<sup>3</sup>. Au cas contraire contactez notre Bureau de Vente.

**N.B.:** La durée du microdoseur augmente sensiblement si on le vide à la fin de la journée.

Ceci est particulièrement important quand le matériau dosé tend à durcir ou à se compacter s'il reste ferme pour une certaine période de temps.

## H) MONTAGE / DEMONTAGE

### H1) FIXAGE

Le microdoseur doit être bien fixé dans la partie inférieure à une structure de support au moyen de boulons dans les trous prévus à ce propos.

Si au-dessus de la trémie est prévu un autre système de chargement, la connexion doit être flexible afin d'éviter des vibrations.

En tout cas il faut éviter toute vibration.

**IMPORTANT: pour respecter les dispositions en vigueur en ce qui concerne la prévention d'accidents, il est nécessaire que la trémie de chargement manuel soit toujours munie d'une protection fixe (boulonnée).**

Les trémies à chargement manuel sont toujours fournies complètes de grille de protection. Il est d'une importance fondamentale que, pour le respect des normes de sécurité, telle protection soit montée correctement et qu'elle ne soit pas enlevée démontage ou de l'ouverture du dispositif-même.

## G) FUNZIONAMENTO

In base al tipo di impianto, il funzionamento del microdosatore è controllato o da un quadro centrale di comando o da un comando in loco.

E molto importante conoscere il peso del prodotto che grava sul corpo del microdosatore: esso non deve mai superare la massima resistenza della cassa interna.

Poiché è molto difficile quantificare il peso che realmente viene a gravare a causa della imprevedibilità del comportamento dei vari prodotti, riteniamo che con nostre tramogge standard con prodotti di peso specifico superiore a 1 t/m<sup>3</sup> non abbiano problemi, in caso contrario consultare il ns. Uff. Tecnico Comm.le.

**N.B.:** Si aumenta notevolmente la durata del microdosatore svuotandolo al termine di ogni giorno lavorativo.

Questo è particolarmente importante quando il materiale trasportato tende ad indurirsi o a compattarsi se rimane fermo per un certo periodo di tempo.

## H) MONTAGGIO / SMONTAGGIO

### H1) FISSAGGIO

Il microdosatore deve essere fissato saldamente nella parte inferiore a una struttura di sostegno mediante viti da applicarsi nelle apposite sedi.

Se sopra una tramoggia viene posto un altro sistema di carico questa connessione deve essere flessibile per evitare la propagazione di vibrazioni.

In ogni caso l'importante è che siano evitate vibrazioni.

**IMPORTANTE: per rispettare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione, è necessario che l'eventuale tramoggia di carico manuale sia sempre munita di protezione fissa (imbullonata).**

Le tramogge a caricamento manuale sono fornite sempre complete di griglia di protezione, è di fondamentale importanza, per il rispetto delle norme antinfortunistiche, che tale protezione sia correttamente assemblata, e non venga rimossa. Qualora il cliente usi un altro sistema di carico o preveda protezioni di tipo mobile, è obbligatorio dotare l'apparecchiatura di un dispositivo che ne provochi l'arresto immediato all'atto della rimozione o apertura della protezione.

Particular attention must be paid to the feeder outlet. Either a vertical outlet must be fitted (see catalogue chapter on “accessories”) or the area around the outlet must be made inaccessible to the operator because the metering screw runs freely.

## H2) DISMANTLING

ATTENTION:  
PRIOR TO DISASSEMBLING ANY PART OF THE MICRO-BATCH FEEDER, ENSURE FEEDER MOTOR IS DISCONNECTED FROM MAINS SUPPLY.

## I) MAINTENANCE

**Failure to follow the following instructions may cause problems and invalidate the warranty on the supplied equipment.**

Once every day, when operation finishes, empty the micro-batch feeder.

Once every week check outlet is free from material residues. If not clean thoroughly to avoid any kind of obstruction to material flow.

Obviously lubrication and maintenance intervals depend on the use and on the type of metered material.

PRIOR TO ANY INTERVENTION, DISCONNECT FEEDER MOTOR FROM MAINS SUPPLY.

## I1) SUBSTITUTION OF WEAR PARTS

Follow the following instructions (see appendix).

Järjestelyn on oltava sellainen, että laitetta ei voi käynnistää uudellen ellei turvajärjestelmä ole käyttökunnossa.

Annostelijan ulostulo on erityisen vaarallinen kohta. On käytettävä pystyputkea (ks varusteluettelo) tai alueelle pääsy on vapaasti pyörivän annostelu-ruuvien aiheuttaman turvallisuusriskin takia estettävä.

## H2) PURKAMINEN

HUOM:  
ENNEN KUIN ANNOSTELIJASTA IRROTETAAN OSIA, ON VARmistettava, että LAITE ON IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

## I) HUOLTO

**Seuraavien määräysten laiminlyönti saattaa johtaa vahinkoihin ja aiheuttaa takuun purkautumisen.**

Tyhjennä annostelija joka päivän töiden päätyttyä.

Tarkista kerran viikossa, että ulostulossa ei ole virtausta haittaavia ainejäämiä. Tarvittaessa puhdista hyvin.

Voitelu- ja huoltovälit riippuvat luonnollisesti myös käyttötavasta ja annosteltavista aineista.

ENNEN HUOLTO- TAI KORJAUSTÖITÄ KYTKE LAITE AINA IRTI SÄHKÖVERKOSTA!

## I1) KULUTUSOSIEN VAIHTAMINEN

Noudata seuraavia ohjeita (ks. liite).

Il faut faire attention particulière à la sortie du microdoseur: ou il faut utiliser la sortie verticale (v. catalogue “accessoires”), ou cette partie doit être inaccessible au personnel parceque dans ce point la spire peut tourner librement.

## H2) DEMONTAGE

ATTENTION:  
AVANT DE DEMONTER DES PIÈCES DU MICRODOSEUR S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION DE COURANT AU MOTEUR ELECTRIQUE SOIT DETACHE !

## I) ENTRETIEN

**Le ne pas respecter rigoureusement les instructions suivantes peut causer des problèmes et peut invalider la garantie sur les machines fournies.**

Tous les jours, à la fin du travail, vider le microdoseur.

Toutes les semaines vérifier si la sortie est libre de résidus de matériau; sinon, la nettoyer soigneusement afin d'éviter toute obstruction au passage du matériau.

Il est évident que les intervalles de lubrification et de remplacement des pièces dépendent de l'utilisation et du type de matériau dosé.

AVANT D'EFFECTUER DES OPERATIONS DETACHER L'ALIMENTATION DE COURANT!

## I1) SUBSTITUTION DES PIÈCES D'USURE

Suivez les instructions suivantes (Voir annexe).

Tale dispositivo, inoltre, non deve consentire l'avviamento della macchina se la protezione non è nella posizione di chiusura.

Particolare attenzione deve poi essere posta al lato uscita del microdosatore: o si deve usare lo scarico verticale (vedi catalogo accessori) oppure questa parte del microdosatore deve essere inaccessibile al personale, in quanto in quel punto la spirale può ruotare a ciclo libero.

## H2) SMONTAGGIO

ATTENZIONE:  
PRIMA DI SMONTARE QUALSIASI PEZZO DEL MICRODOSATORE, ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE DI CORRENTE AL MOTORE ELETTRICO SIA STACCATA !

## I) MANUTENZIONE

**Il non attenersi strettamente alle seguenti istruzioni può causare problemi ed invalidare la garanzia sulle macchine fornite.**

Ogni giorno, alla fine del lavoro vuotare il microdosatore.


Ogni settimana, verificare se lo scarico è libero da residui di materiale: se non lo è pulire accuratamente per evitare ogni ostruzione al passaggio di materiale.

E' chiaro che il tempo di lubrificazione e di sostituzione dei pezzi dipende sia dall'uso del dosatore che dal tipo di prodotto trasportato.

PRIMA DI ESEGUIRE OPERAZIONI STACCARE L'ALIMENTAZIONE DI CORRENTE!

## I1) SOSTITUZIONE DEI PEZZI DI USURA


Seguire le seguenti istruzioni (Vedi allegati).



Voitelukohteet



METERING SCREW REPLACEMENT - ANNOSTELURUUVIN VAIHTAMINEN  
REPLACEMENT OUTIL DE DOSAGE - SOSTITUZIONE UTENSILE DOSAGGIO



**N.B.: DISCONNECT MOTOR FROM MAINS SUPPLY**

- 1 - Unscrew nuts
- 2 - Take off feeder pipe
- 3 - Remove protection cover
- 4 - Unscrew metering screw
- 5 - Remove metering screw
- 6 - Insert new metering screw
- 7 - Screw on new metering screw
- 8 - Fix protection cover
- 9 - Reassemble feeder pipe

**HUOM: IRROTA LAITE SÄHKÖVERKOSTA**


- 1 - Irrota mutterit
- 2 - Irrota annosteluputki
- 3 - Irrota suojakansi
- 4 - Irrota annosteluruuvi
- 5 - Vedä annosteluruuvi ulos
- 6 - Asenna uusi annosteluruuvi
- 7 - Kierrä uusi annosteluruuvi paikalleen
- 8 - Kiinnitä suojakansi
- 9 - Asenna annosteluputki

**N.B.: DEBRANCHER LES CONNEXIONS ELECTRIQUES!**

- 1 - Dévisser les écrous
- 2 - Emporter tube de dosage
- 3 - Enlever le couvercle de protection
- 4 - Dévisser (sens droit)
- 5 - Enlever outil de dosage
- 6 - Monter nouvel outil
- 7 - Visser (sens gauche)
- 8 - Fixer le couvercle de protection
- 9 - Rimontare la proboscide

**N.B.: DISINSERIRE I COLLEGAMENTI ELETTRICI!**

- 1 - Svitare i dadi
- 2 - Asportare proboscide
- 3 - Togliere coperchio di protezione
- 4 - Svitare filetto sinistro
- 5 - Estrarre utensile
- 6 - Inserire nuovo utensile
- 7 - Avvitare filetto sinistro
- 8 - Montare coperchio di protezione
- 9 - Rimontare proboscide

**ANNOSTELURUUVIN VAIHTAMINEN MBF AISI 304 L**



N.B.: DISCONNECT MOTOR  
FROM MAINS SUPPLY

- 1 - Unscrew safety nut
- 2 - Slacken threaded knobs
- 3 - Take off inspection hatch
- 4 - Remove protection cover
- 5 - Unscrew feeder screw
- 6 - Remove feeder screw
- 7 - Insert new feeder screw
- 8 - Screw on new feeder screw
- 9 - Fix protection cover
- 10- Reassemble threaded knobs
- 11- Fit inspection hatch
- 12- Tighten safety nut

**HUOM: IRROTA LAITE SÄHKÖ-  
VERKOSTA**

- 1 - Irrota mutterit
- 2 - Irrota annosteluputki
- 3 - Irrota suojakansi
- 4 - Irrota annosteluruuvi
- 5 - Vedä annosteluruuvi ulos
- 6 - Asenna uusi annosteluruuvi
- 7 - Kierrä uusi annosteluruuvi paikalleen
- 8 - Kiinnitä suojakansi
- 9 - Asenna annosteluputki

BLENDING TOOL REPLACEMENT - HÄMMENTIMEN VAIHTAMINEN  
 REMPLACEMENT HOMOGENEISATEUR - SOSTITUZIONE UTENSILE OMOGENEIZZATORE



**N.B.: DISCONNECT MOTORS FROM MAINS SUPPLY**

- 1 - Remove protection cover
- 2 - Unscrew gear reducer bolt
- 3 - Remove bolt
- 4 - Remove blending tool
- 5 - Insert new blending tool
- 6 - Insert gear reducer bolt
- 7 - Fasten gear reducer bolt
- 8 - Fix protection cover

**HUOM: IRROTA LAITE SÄHKÖVERKOSTA!**

- 1 - Irrota suojakansi
- 2 - Irrota vaihteistoruuvi
- 3 - Irrota ruuvi
- 4 - Irrota hämmennin yläkautta
- 5 - Asenna uusi hämmennin
- 6 - Asenna vaihteistoruuvi
- 7 - Kiristä vaihteistoruuvi
- 8 - Kiinnitä suojakansi


**N.B.: DEBRANCHER LES CONNEXIONS ELECTRIQUES!**

- 1 - Enlever couvercle de protection
- 2 - Dévisser boulon postérieur
- 3 - Enlever boulon
- 4 - Enlever homogénéisateur
- 5 - Introduire homogénéisateur
- 6 - Insérer boulon postérieur
- 7 - Visser boulon postérieur
- 8 - Fixer couvercle de protection

**N.B.: DISINSERIRE I COLLEGAMENTI ELETTRICI!**

- 1 - Togliere coperchio di protezione
- 2 - Agire sulla vite posteriore
- 3 - Estrarre vite posteriore
- 4 - Estrarre omogeneizzatore
- 5 - Introdurre omogeneizzatore
- 6 - Inserire vite posteriore
- 7 - Agire sulla vite posteriore
- 8 - Fissare coperchio di protezione

SHAFT SEALS REPLACEMENT - AKSELIN TIIVISTEIDEN VAIHTAMINEN  
REPLACEMENT ETANCHEITES - SOSTITUZIONE TENUTE




N.B: DISCONNECT MOTORS  
FROM MAINS SUPPLY

HUOM: IRROTA LAITE SÄHKÖ-  
VERKOSTA!

N.B: DEBRANCHER LES CON-  
NEXIONS ELECTRIQUES!

N.B: DISINSERIRE I COLLEGA-  
MENTI ELETTRICI!

## AKSELIN TIIVISTEIDEN VAIHTAMINEN - AISI 304



HUOM: IRROTA LAITE SÄHKÖ-  
VERKOSTA!

**I2) LUBRICATION**
**Micro-batch feeder MBW 042**

The installed gear reducer is filled with long life grease and does, therefore, not require any maintenance.

**Micro-batch feeders MBF 073-114**

VARVEL REDUCERS are sealed for life and, therefore, need no extra lubrication.

**SPEED VARIATOR (MOTOVARIO)**

Oil splash lubricated. For this reason it is particularly important to perform the following checks before starting them up:

- ensure that oil plugs are in right place and tight;
- ensure unit is topped up with oil to the, correct level. Oil must come up to about midpoint of the oil level plug according to mounting position.

Units are supplied without breather plugs.  
Use only recommended oils (see table).

**I2) VOITELU**
**Mikroannostelija MBF 042**

Kestovoitelun ansiosta alennusvaihte ei vaadi huoltoa.

**Mikroannostelija MBF 073-114**

VARVEL-ALENNUSVAIHDE Kestovoitelun ansiosta yksiköt ovat huoltovapaita.

**ALENNUSVAIHDE (MOTOVARIO)**

Yksikössä on roiskevoitelu. Huomioi siksi ennen käyttöön-ottoa seuraava:

- Tarkista, että öljytulpat ovat paikallaan ja kiristetty.
- Tarkista öljytaso. Taso on oikea, kun öljy yltää tarkistus-lasin puoleenväliin. Laitteet toimitetaan ilman ilmausruu-veja. Käytä ainoastaan taulu-kossa mainittuja öljyalaatuja.

**I2) LUBRIFICATION**
**Microdoseur MBF 042**

Le réducteur monté sur ce type de doseur est muni d'une graisse spéciale à vie.

**Microdoseurs MBF 073-114**

REDUCTEURS VARVEL  
Aucune intervention nécessaire (lubrification à vie).

La lubrification du VARIATEUR (MOTOVARIO) se faisant par barbotage, on ne saurait trop recommander avant la mise en marche:

- de s'assurer de la position correcte des bouchons;
- de s'assurer du bon niveau du lubrifiant: l'huile doit être visible approximativement à mi-indicateur du niveau. Ils sont fournis sans bouchons de soupirail. Pour les appoints éventuels, utiliser uniquement les lubrifiants préconisés (voir tableau).

**I2) LUBRIFICAZIONE**
**Microdosatore MBF 042**

Il riduttore montato con questo tipo di macchina è dotato di uno speciale grasso che ne mantiene la lubrificazione a vita.

**Microdosatori MBF 073-114**

RIDUTTORI VARVEL  
Non necessitano di alcun intervento essendo lubrificati a vita.

La lubrificazione del VARIATORE (MOTOVARIO) avviene per sbattimento, quindi è molto importante, prima della messa in opera, eseguire le seguenti verifiche:

- assicurarsi che la posizione dei tappi olio sia corretta;
- verificare che il livello dell'olio sia corretto: olio visibile a circa metà della spia di livello. Sono forniti senza tappo di sfiato. Per gli eventuali rabbocchi attenersi ai tipi di olio raccomandati nella tabella.

Oil Quantity - Öljymäärä Quantité d'huile - Quantità d'olio	
TKF	I
002	0,12
005	0,15

Recommended oils - Suositeltavat öljytyypit Type de lubrifiants préconisés - Tipi di olio raccomandati			
AGIP	A.T.F. DEXRON	FINA	A.T.F. DEXRON
BP	BP AUTRAN DX	IP	IP DEXRON
CHEVRON	A.T.F. DEXRON	MOBIL	A.T.F. 220
ELF	MATIC G2	SHELL	A.T.F. DEXRON
ESSO	A.T.F. DEXRON		

N.B.: The trade marks of lubricants are in alphabetic order which does not refer to the quality of the products.

HUOM: Öljymerkit ovat aakkosjärjestyksessä. Öljyjen ominaisuuksia ei ole huomioitu.

N.B.: Les marques de lubrifiants sont par ordre alphabétique sans aucune référence en ce qui concerne la qualité du produit.

N.B.: Le marche di lubrificanti sono in ordine alfabetico senza alcun riferimento alla qualità del prodotto.

**VOITELUNIPPA SETTI AUTOMAATTISTA VOITELUA VARTEN**

M	D	X	I	125
---	---	---	---	-----

kapasiteetti

rasvanippa

MBF-annostelijan  
lisävaruste

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Capacity	125 ml
Operating period	Adjustable at 1-12 months
Operating temperature	-20°C a + 55°C°
Max. operating pressure	5 bar**
Activation mechanism	Hydrogen gas release battery (H2)
Threading	G 1/4
Recommended storage temperature	+20°C
Storage period	2 years***
Weight	Approx. 190g (including grease)
Appellative	LAGD 125/WA (filled with SKF LGWA 2 grease) LAGD 125/"lubricant"

Kapasiteetti
Käyttöjakso
Käyttölämpötila
Maks. käyttöpainne
Käyttöaine
Yhde
Varastointi lämpötila
Varastointiaika
Paino
Tavaranimike






Fig.- Abb. 1


Voitelupatruuna asennettuna MBF-annostelijaan



Käyttölämpötilat



Tuotantopäivä



## VOITELUNIPPA SETTI MDXI 125 AUTOMAATTISTA VOITELUA VARTEN 125 ML SÄILIÖLLÄ MBTT AKSELITIIVISTEILLE

### Uusien laitteistojen asennus:


1. Varmista System 24:ssa käytettävän rasvan oikea tyyppi.
2. Varmista että uutta rasvaa voidaan käyttää yhdessä jo laitteistossa olevan kanssa.
3. Tarkista että käyttölämpötila pysyy + 20°C ja + 55°C välillä.
4. Varmista että voiteluaine kohtaa voideltavat pinnat.
5. Suojaa voiteluyksikkö kuumuudelta ja suurilta lämpötilanvaihteluilta.

### HUOMIO:


- Voiteluyksikkö voidaan tilapäisesti poistaa käytöstä kääntämällä valitsin asentoon "0".
- Yksikkö voidaan asentaa minne vain, yksikkö on ilmatiivis ja voidaan upottaa veteen.
- Voiteluyksiköt on varustettu liittimellä jossa on varmistusnokka, leikkaa nokka poikki ennen asennusta. Älä poista liittintä!

### ASENNUS:


1. Merkitse asennuspäivä ei-vesiliukoisella kynällä voiteluyksikköön. (Kuva 1)
2. Avaa voiteluyksikön pää leikkamalla varmistusnokka. (Kuva 2)
3. Voiteluyksikön aktivointi: käännä 3 mm kuusiokoloavaimella kuten kuvassa 3.
4. Puhdista alue voiteluyksikön asennuspaikan ympäriltä.
5. Kiinnitä uusi yksikkö vastaliittimeen ja kiristä käsin. (Kuva 4)




Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



**VALINTA PERUSTUEN KOKEMUKSEEN**

Jos aiemmat kokemuksen ks. voitelun määrästä ovat olleet tyydyttäviä, pysytään samassa voitelun määrässä.

**VOITELUN MITOITUS PERUSTUEN MANUAALISEN VOITELUN MÄÄRÄÄN**

Aseta voiteluaineyksikön tyhjennysaika sellaiseen asentoon joka takaa yhdenmukaisen voitelun määrän verrattaessa manuaaliseen voiteluun. Esim. Laakeri X tarvitsee 10 pumppausta kuukaudessa rasvaprässistä, keskimäärin yksi pumppaus  $2 \text{ cm}^3$  yht.  $20 \text{ cm}^3$  /kk.

**LADG 125**

Voiteluaineen määrä LADG 125 voiteluaine yksikössä on  $125 \text{ cm}^3$  , joten  $125 \text{ cm}^3 / 2 \text{ cm}^3 = 62$  pumppausta prässistä.

Eli 62/10 (pumppausta per kk) eli voitelunjakso on 6,2 kk.

Aseta valitsin 3mm kuusiokoloavaimella asentoon 6 kk.

**AKTIVOITUMISAIKA**

Aktivoitumisaika on aika joka kuluu kunnes voiteluaineyksikkö pystyy toimittamaan rasvaa voitelukohteeseen. Tämä aika on vaihteleva, riippuen valitusta voiteluajasta ja ympäristön lämpötilasta. Normaalissa huoneenlämpötilassa voitelu käynnistyy viikon sisällä, 2 viikkoa on tarpeen lämpötilan lähestyessä  $-20^\circ\text{C}$ . Näin ollen on hyvä varmistaa laakeroinnin voitelun riittävyys tälle ajalle.

**KESTOAIKAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT**

Tyhjennysaikaan voi vaikuttaa voitelukanavien kitka ja huoneenlämpötila. Jos lämpötila on alle  $-10^\circ\text{C}$ , tyhjennysaika keskimäärin kaksinkertaistuu verrattuna valittuun tyhjennysaikaan.

Toisaalta jos huonelämpötila ylittää  $+40^\circ\text{C}$ , tyhjenemisaika puoliintuu.

### I3) NOISE

Operation noise depends on different factors. The most important ones are material properties and the application. The noise values in the following table were measured in one metre distance in the worst possible position.

### I3) MELU

Melutaso riippuu erilaisista tekijöistä, joista tärkeimmät ovat annosteltavan aineen ominaisuudet ja laitesovellus. Allaolevan taulukon meluarvot on mitattu metrin päästä mahdollisimman epäsuotuisassa asennossa.

### I3) BRUIT

Le niveau de bruit des appareils dépend de différents facteurs. Les plus importants sont les caractéristiques du matériau dosé et l'application. La valeur de bruit dans le tableau ci-dessous est mesurée à la distance de 1 m, dans la position plus défavorable.

### I3) RUMORE

Il livello di rumorosità delle macchine dipende da diversi fattori tra cui principalmente la natura del materiale dosato e applicazione. Il valore di rumorosità riportato nella tabella sottostante, è misurato alla distanza di 1 m, nella posizione più sfavorevole.

Tyyppi	dB(A)
MBF 042	56
MBF 073	60
MBF 114	62

### K) DISAMNTLING AND DISPOSAL

Storage of equipment for longer periods:

- clean the equipment thoroughly.
- store the equipment in a container.

#### Scrapping:

- recycle plastic materials (e.g. seals, coatings etc.) and dispose according to regulations.
- Dispose of metal parts at the scrap yard.

### L) FAULT FINDING

Minor problems can be resolved without consulting a specialist. Here are a few examples of possible causes and solutions.

### K) PURKAMINEN JA ROMUTTAMINEN

Laitteen pitkäaikaisvarastointi:

- Puhdista laite perusteellisesti.
- Varastoi laite kontissa.

#### Romuttaminen:

- Kierrätä muoviosat (esim. tiivisteet, päällysteet jne.) määräysten mukaisesti.
- Toimita metalliosat romuliikeseen.

### L) TOIMINTAHÄIRIÖT JA NIIDEN KORJAAMINEN

Pienten häiriöiden korjaus onnistuu ilman ulkopuolista apua. Seuraavassa on esitelty joitain mahdollisia häiriöitä ja tapoja niiden korjaamiseksi.

### K) DEMONTAGE ET DEMOLITION

Mise en entrepôt de la machine pendant une longue période:

- nettoyez soigneusement la machine;
- protégez-la en la mettant dans un conteneur.

#### Démolition:

- récupérez les pièces en matière plastique (par ex. revêtements, joints, etc.) et remettez les aux centres de récolte spécialisés;
- remettez les autres pièces en acier aux centres de récupération des métaux.

### L) PROBLEMES EVENTUELS

Vous pouvez résoudre vous-même les petits problèmes sans devoir consulter un spécialiste. De suite on donne quelques exemples des causes éventuelles et des solutions possibles.

### K) SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE

Immagazinaggio della macchina per periodo prolungato:

- pulire accuratamente la macchina.
- immagazinare la macchina dentro un contenitore.

#### Rottamazione:

- riciclare i pezzi in plastica (per es. guarnizioni, rivestimenti etc.) a norma di legge.
- Consegnare i pezzi in metallo ai centri di raccolta.

### L) POSSIBILI INCONVENIENTI

I problemi minori possono essere risolti senza consultare uno specialista. Diamo qui di seguito un elenco degli inconvenienti più comuni con le eventuali cause e possibili rimedi.

FAULT	POSSIBLE REASON	ACTION
Screw or agitator is damaged	Foreign body inside feeder	Remove foreign body and replace damaged components
Screw or agitator stops	Hygroscopic material inside feeder has absorbed humidity	Unload feeder completely when shutting down for longer periods
Rotating components unscrewed, no material handled	Motor incorrectly wired	Rewire (metering screw must turn anticlockwise viewed from behind drive unit)
Sticking of hygroscopic products Agglomeration of viscous materials Contamination of the product	Long shutdown period	Unload feeder completely when shutting down for longer periods

HÄIRIÖ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS
Vaurio syöttö- ruuvissa tai hämmentäjässä	Vieraiden kappaleiden tunkeutuminen laitteeseen	Poista vieraat esineet ja vaihda vioittuneet osat.
Syöttöruuvien tai hämmentä- jän tukkeutuminen	Hygroskooppisten aineiden takertuminen seisonta-ajan pitkittyessä. Sitkaat tai takertumiselle alttiit aineet ja niiden käsittelyyn sopimattomat komponentit.	Jos seisonta-aika on pitkä, laite on tyhjennettävä. Käytä sopivaa keskiöputkella varustettua syöttöruuvia.
Syöttöruuvi on irronnut, annostelu ei toimi	Moottori väärin kytketty.	Syöttöruuvien on takaa katsottuna pyörittävä vastapäivään ja hämmentimen myötäpäivään. Jos näin ei ole, kytke moottori toisinpäin.
Hygroskooppisten aineiden puristus Sitkaiden aineiden paakkuuntuminen Aineen kontaminoituminen	Pitkä seisonta-aika.	Jos seisonta-aika on pitkä, tyhjennä laite.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Défaut sur hélices ou rotors	Pénétration de corps étrangers dans la machine.	Retirer le corps étranger, remplacer les éléments endommagés.
Blocage de l'hélice ou du rotor	Empâtement de produits hygroscopiques demeurant dans la machine en milieux humides. Produits visqueux ou compressés traités au moyen de doseurs non adaptés.	Toujours vider la machine en cas de longues périodes de non utilisation. Utiliser des doseurs adaptés avec tube interne.
Déviage organes roulants, Absence de flux	Connexion erronée des moteurs électriques.	Inversion de phases des moteurs: un observateur au chargement voit l'instrument de dosage tourner dans le sens trigonométrique, pendant que l'instrument d'homogénéisation tourne dans le sens horaire.
Compression de produits hygroscopiques Colmatage de produits visqueux Contamination de produits périssables	Périodes d'inactivité.	Vider la machine en prévision de longues périodes d'inactivité.

PROBLEMA	POSSIBILE MOTIVO	SOLUZIONE
Attorcigliamento eliche e rotori	Penetrazioni di corpi estranei entro la macchina.	Rimuovere il corpo estraneo; sostituire gli elementi danneggiati.
Blocco eliche	Appesantimento dei materiali igroscopici che permangono entro la macchina in ambienti umidi. Prodotti viscosi e impaccanti.	Svuotare sempre la macchina in caso di lunghi periodi di non utilizzo. Utilizzare utensili idonei.
Svitamento organi rotanti, assenza di flusso.	Erroneo collegamento delle fasi dei motori elettrici.	Inversioni fasi dei motori: un osservatore al carico vede l'utensile di dosaggio ruotare in senso antiorario.
Impaccamento prodotti igroscopici. Solidificazione prodotti viscosi. Contaminazione prodotti deperibili	Periodi di inattività.	Svuotare la macchina in previsione di lunghi periodi di inattività.

	List of hazards <i>Luettelo riskeistä</i> <i>Liste des risques</i> <i>Lista dei rischi</i>	Safety Measures <i>Turvatoimet</i> <i>Consignes de sécurité</i> <i>Misure di sicurezza</i>	Norm Reference <i>Viitaukset normeihin</i> <i>Normes de référence</i> <i>Norme di Riferimento</i>	Operating Instruction Ref. <i>Käyttöoppaan kohta</i> <i>instructions de</i> <i>fonctionnement</i> <i>Rif. istruzioni operative</i>	Residual Risk <i>Muut riskit</i> <i>Risque résiduel</i> <i>Rischio residuo</i>
1.	<b>Mechanical Hazards - Mekaaniset riskit - Risques mécaniques - Rischii meccanici</b>				
1.1	Crushing - Murskautuminen <i>Ecrasement - Schiacciamento</i>	Protection (grid, robust flexible sock...) to keep the valve out of reach of the personnel. If the protection is movable a limit switch has to be fitted to stop the valve if the protection is removed.	EN 292 - 1 EN 294 EN 349	02515 M.03 02515 M.04	NO - EI NON - NO
1.2	Shearing - Leikkautuminen <i>Troncature - Troncamento</i>	<i>Turvalliset (ritilä, tukevat kiinnitysmansetit jne.), jotka estävät liikkuvia osia vahingoittamasta käyttäjää. Jos turvalaite on liikkuva, on oltava hätäkatkaisin, joka sulkee luukun heti, jos jos turvalaite poistetaan.</i>			
1.3	Cutting - Katkeaminen <i>Coupe - Taglio</i>	Protection (grille, manchon flexible robuste etc.) pour éviter que le personnel entre en contact avec les pièces mobiles de la vanne. Si la protection est mobile, un dispositif de fin de course doit être installé qui arrête la vanne au moment où la protection est enlevée.			
1.4	<i>Entanglement</i> - Tarrautuminen <i>Entortillement Attorcigliamento</i>	<i>Protezione (griglia, robusto calzone flessibile ecc...) onde evitare che il personale entri in contatto con le parti mobili della valvola. Con protezioni mobili occorre installare un dispositivo fine corsa che arresti la valvola al momento in cui la protezione viene rimossa.</i>			
1.5	Drawing-in - Trapping <i>Sisään juuttuminen</i> <i>Entrainement - Encastrement</i> <i>Trascinamento - Intrappolamento</i>				
1.6	Impact - Isku <i>Impact - Impatto</i>	Not applicable - Ei sovellettavissa Non applicabile - Non applicabile			
1.7	Stabbing - puncture <i>Pisto</i> <i>Perforation - perçage</i> <i>Perforazione - foratura</i>				
1.8	Friction - abrasion <i>Hankaus - Hionta</i> <i>Frottement - abrasion</i> <i>Frizione - abrasione</i>				
1.9	High pressure fluid injection <i>Nestepaine</i> <i>Injection de fluide à haute pression</i> <i>Iniezione fluido ad alta pressione</i>				
1.10	Ejection of parts <i>Osien irtisinkoutuminen</i> <i>Ejection des pièces</i> <i>Espulsione di pezzi</i>				
1.11	Loss of stability <i>Vakauden menetys</i> <i>Perte de stabilité</i> <i>Perdita di stabilità</i>	Fix correctly the machine to the ground or to a strong structure  <i>Laite kiinnitettävä tukevalle alustalle</i>  Ancrer correctement la machine au sol ou à une structure solide  <i>Ancorare correttamente la macchina al suolo o a una struttura solida</i>	EN 292-1	02515 M.03 02515 M.04	NO - Ei NON - NO
1.12	Slip Trip and fall <i>Liukastuminen tai kaatuminen</i> <i>Glissement et chute</i> <i>Scivolamento e caduta</i>	Not applicable - Ei sovell. Non applicabile - Non applicabile			

	List of hazards <i>Luettelo riskeistä</i> Liste des risques <i>Lista dei rischi</i>	Safety Measures <i>Turvatoimet</i> Consignes de sécurité <i>Misure di sicurezza</i>	Norm Reference <i>Viittaukset</i> <i>normeihin</i> Normes de référence <i>Norme di</i> <i>Riferimento</i>	Operating Instruction Ref. <i>Käyttöoppaan kohta</i> Réf. instructions de fonctionnement <i>Rif. istruzioni operative</i>	Residual Risk <i>Muut riskit</i> Risque résiduel <i>Rischio residuo</i>
2.	Electrical Hazard - Sähköriskit - Risques électriques - <i>Rischii elettrici</i>				
2.1	Electrical contact Sähkökontakti Contact électrique <i>Contatto elettrico</i>	<p>Minimum protection of terminal box is IP 55 and suitable thermal fuse for the electrical motors has to be fitted. Only qualified personnel has to work on electrical connections.</p> <p><i>Kytkenäkaapin suojausluokka oltava vähintään IP 55 ja sähkömoottoreissa oltava lämpösulakkeet.</i> <i>Sähkötöitä saavat tehdä vain pätevät henkilöt</i></p> <p>La protection minimum du boîtier de dérivation est IP 55 et il faut prévoir des fusibles thermiques appropriés pour les moteurs électriques. Les opérations concernant les raccordements électriques doivent être réalisés exclusivement par du personnel qualifié.</p> <p><i>La protezione minima della scatola di derivazione è IP 55 ed è necessario installare adeguati fusibili termici per i motori elettrici.</i> <i>Le operazioni riguardanti i collegamenti elettrici devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.</i></p>	EN 292-1	02515 M.05 02515 M.06	NO - EI NON - NO
2.2	Electrostatic phenomena <i>Elektrostaattiset ilmiöt</i> Phénomènes électrostatiques <i>Fenomeni elettrostatici</i>	Not applicable - Ei sovellettavissa Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
2.3	Thermal radiation <i>Lämpösäteily</i> Radiation thermique <i>Radiazione termica</i>				
2.4	External influence on equipment <i>Ulkoisen vaikutus laitteisiin</i> Influence extérieure sur les appareillages <i>Influenza esterna sulle apparecchiature</i>				
3.	Thermal Hazards - Lämpöriskit- Risques thermiques - <i>Rischii termici</i>				
3.1	Burns and scalds <i>Palohaavat ja -vammat</i> Brûlures et lésions <i>Bruciature e ustioni</i>	Not applicable - Ei sovellettavissa Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
3.2	Health -damaging effects by hot/cold environment <i>Kylmän/kuuman ympäristön aiheuttamat terveysriskit</i> Effets nocifs pour la santé dus aux environnement chauds/froids <i>Effetti dannosi per la salute dovuti ad ambienti caldi/freddi</i>				

	List of hazards <i>Luettelo riskeistä</i> Liste des risques <i>Lista dei rischi</i>	Safety Measures <i>Turvatoimet</i> Consignes de sécurité <i>Misure di sicurezza</i>	Norm Reference <i>Viittaukset normeihin</i> Normes de référence <i>Norme di Riferimento</i>	Operating Instruction Ref. <i>Käyttöoppaan kohta</i> Réf. instructions de fonctionnement <i>Rif. istruzioni operative</i>	Residual Risk <i>Muut riskit</i> Risque résiduel <i>Rischio residuo</i>
4.	Hazard generated by noise - Meluriskit- Risque dérivant de la pollution acoustique - <i>Rischio da inquinamento acustico</i>				
4.1	Hearing losses <i>Kuulon menetys</i> Pertes de l'ouïe <i>Perdite dell'udito</i>	Not applicable - Ei sovellettavissa Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
4.2	Interference with speech <i>Kommunikointivaikeudet</i> Difficulté de communication <i>Difficoltà di comunicazione</i>				
5.	Hazard generated by vibration - Tärinäriskit- Risque dû aux vibrations - <i>Rischio dovuto alle vibrazioni</i>				
		Fix correctly the machine to a strong structure <i>Laite kiinnitettävä tukevalle alustalle</i> Ancrer correctement la machine au sol ou à une structure solide <i>Ancorare correttamente la macchina al suolo o a una struttura solida</i>	EN 292-1	02515 M.03 02515 M.04	NO - EI NON - NO
6.	Radiation Hazards - Säteilyriskit- Risques de radiation - <i>Rischi di radiazione</i>				
		Not applicable - Ei sovellettavissa Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
7.	Hazards generated by materials processed - Käsiteltävistä materiaaleista johtuvat riskit Risques dus aux matériaux traités - <i>Rischi dovuti ai materiali trattati</i>				
7.1	Contact or inhalation <i>Kosketus tai hengitys</i> Contact ou inhalation <i>Contatto o inalazione</i>	For such a kind of materials the plant manufacturer and/or the installer has to fit suitable special device <i>Tällaisia materiaaleja varten on laitteen valmistajan tai asentajan huolehdittava sopivista lisälaitteista</i> Pour ce type de matériaux le constructeur de l'installation ou le personnel responsable est tenu de prévoir des dispositifs spéciaux. <i>Per questo tipo di materiali il costruttore dell'impianto o l'addetto all'installazione è tenuto a predisporre opportuni dispositivi speciali</i>	EN 292-1	02515 T.01 02515 M.01	NO - EI NON - NO
7.2	Fire and explosion <i>Tulipalo tai räjähdys</i> Incendie et explosion <i>Incendio ed esplosione</i>				
7.3	Biological (viral/bacterial) <i>Biologisch (durch Viren/Bakterien)</i> Biologique (viral/bactérien) <i>Biologico (virale/batterico)</i>				
8.	H.generated by neglecting ergonomic principles - <i>Ergonomiaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vahingot</i> Risques dus à l'inobservation des principes ergonomiques - <i>Rischi dovuti all'inosservanza dei principi ergonomici</i>				
		Not applicable - <i>Ei sovell.</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
9.	Hazards combination - <i>Yhdistelmäriskit</i> - Combinaison de risques - <i>Combinazione di rischi</i>				
		Not applicable - <i>Ei sovell.</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
10.	H. generated by failure of energy supply - - <i>Energiansaannin katkeamisesta johtuvat riskit</i> Risques produits par une panne du secteur d'alimentation - <i>Rischi generati da un guasto nella rete di alimentazione</i>				
10.1	Failure of energy supply <i>Häiriö virtaverkossa</i> Panne dans le secteur d'alimentation <i>Guasto nella rete di alimentazione</i>	Not applicable - Ei sovellettavissa Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
10.2	Unexpected ejection of parts <i>Odottamaton osien irtisinkoutuminen</i> Ejection inattendue de pièces <i>Espulsione inaspettata di pezzi</i>				
10.3	Failure of control system <i>Ohjausjärjestelmän häiriö</i> Avarie du système de contrôle <i>Avaria del sistema di controllo</i>				
10.4	Errors of fitting - <i>Kytentävirheet</i> Erreurs d'accouplement - <i>Errori di accoppiamento</i>				
11.	H. generated by missing of safety related measures - <i>Turvamääräysten noudattamatta jättämisestä johtuvat riskit</i> Risques dus à l'absence de mesures concernant la sécurité - <i>Rischi dovuti alla mancanza di misure legate alla sicurezza</i>				
		Not applicable - Ei sovellettavissa on applicable - <i>Non applicabile</i>			

**M) CHECK LIST IN CASE OF TROUBLE**
**GENERAL QUESTIONS**

- Does metering screw start without problems even after longer down periods?
- Does it seem that atmospheric conditions contribute to malfunctioning?
- Feeder must work in perfectly horizontal position.
- Outlet must be free.

**HOPPER CHECK**

- Hopper capacity must be less than 100 litres.
- Is hopper equipped with bridge breaking deflector?
- Is hopper equipped with fluidization, vibrator or knock-er?

**ELECTRIC MOTOR CHECK**

- Are voltage drops possible due to contemporary starting of different machines?
- Is the plant equipped with a power generator?
- Check if motor receives power.
- Check motor is correctly connected and wires are fixed properly to terminals.
- Check power cut-out in main controls is correctly set and compare to motor plate data.
- Check correct sense of rotation of electric motor.

**MICRO-BATCH FEEDER CHECK**

- Does material stick to metering screw?
- Are there any lumps of material hindering material transport?
- Is the polyurethane body damaged?
- Ensure shaft seals do not loose material.
- During transport metering screw must not touch feeder pipe.

**MATERIAL CHECK**

- Material description?
- Bulk density? (kg/dm<sup>3</sup>)
- Particle size? (µm/mm)
- Humidity? (%)
- Flowability? (make material slide down a metal plate by varying the angle from low to steep)
- Compressible material? (can you make a "snowball"?)
- Abrasive material? (does it hurt when rubbing it between fingers?)

**M) TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TARKISTUSLISTA**
**YLEISET KYSYMYKSET**

- Toimiiko syöttöruuvi myös pidempien seisonta-aikojen jälkeen ongelmitta?
- Onko säätilalla vaikutusta toimintahäiriöön?
- Laitteen on oltava tarkasti vaakatasossa.
- Poistoaukon on oltava puhdas.

**SUPPILON TARKASTUS**

- Suppilossa saa olla enintään 100 l ainetta.
- Onko suppilossa kevennin?
- Onko suppilo varustettu ilma-keventimellä, täristimellä tai koputtimella?

**SÄHKÖMOOTTORIN TARKASTUS**

- Aiheuttaako useiden laitteiden samanaikainen käynnistäminen jännitteen vaihtelua?
- Onko laitteistossa virta-generaattori?
- Tarkista, että moottorille tulee virtaa.
- Tarkista, että moottori on oikein kytketty ja että liittimet on asianmukaisesti kiristetty.
- Tarkista, että moottorin pääohjaimen ylivirtasuojia on oikein säädetty. Vertaa tyyppikilven tietoihin.
- Tarkista moottorin pyörimissuunta.

**MIKROANNOSTELIJAN TARKISTUS**

- Takertuuko annosteltava aine annosteluruuviin?
- Estääkö annosteltavan aineen paakkuuntuminen annostelun?
- Onko polyuretaanirunko vaurioitunut?
- Varmista, että annosteltava aine ei vuoda tiivisteiden läpi.
- Annostelun aikana syöttöruuvi ei saa koskea syöttöputkeen.

**ANNOSTELTAVAN AINEEN TARKASTUS**

- Aineen ominaisuudet?
- Ominaispaino? (kg/dm<sup>3</sup>)
- Rakeisuus? (µm/mm)
- Kosteus? (%)
- Virtauskyky? (aineen virtaustesti metallilevyllä, jonka kallistusta vaihdellaan)
- Puristettavuus? (Saako aineesta tehtyä pallon?)
- Hiovuus? (Tuntuuko aine sormin hiottaessa terävältä?)

**M) CHECK-LIST EN CAS DE VIS EN PANNE**
**DEMANDES GENERALES**

- L'outil de dosage démarre sans problèmes même après des longues périodes d'inactivité?
- Il semble que les conditions atmosphériques contribuent au mal fonctionnement?
- Il faut que le doseur travaille de manière parfaitement horizontale.
- Il faut que la bouche de sortie soit libre.

**CONTROLE DE LA TREMIE**

- La trémie doit être plus petite que 100 litres.
- La trémie est équipée d'un déflecteur casse-voûte?
- La trémie est équipée d'un système de fluidification, d'un vibreur ou d'un percuteur?

**CONTROLE MOTEUR ELEC-TRIQUE**

- Est-ce qu'il y a la possibilité de variations de courant d'alimentation à cause d'un démarrage de divers appareils au même temps?
- L'installation est équipée d'un générateur de courant?
- Contrôler si le moteur reçoit du courant!
- Contrôler si le moteur est connecté correctement et si les fils sont fixés bien aux bornes.
- Contrôler le réglage thermique du moteur dans le pupitre général et le confronter avec les données sur la plaque du moteur.
- Vérifier le juste sens de rotation du moteur électrique!

**CONTROLE DU MICRODOSEUR**

- Le matériau a adhéré à l'outil de dosage?
- Est-ce qu'il y a des blocs de matériau qui obstruisent le dosage?
- Est-ce que le corps en polyuréthane est ruiné?
- S'assurer que les joints d'étanchéité ne perdent pas de matériau.
- Durant le transport l'outil de dosage ne doit pas toucher le tube de décharge.

**3) CONTROLE DU MATERIAU**

- Désignation du matériau
- Densité? (kg/dm<sup>3</sup>)
- Granulométrie? (µm/mm)
- Humidité? (%)
- Fluidité? (faites couler le matériau sur une tôle en augmentant l'inclinaison de la même)
- Compressibilité? (est-il possible de faire une "boule de neige"?)
- Abrasivité? (est ce qu'il fait mal quand on frotte le matériau dans les doigts?)

**M) CHECK-LIST IN CASO DI GUASTO**
**DOMANDE GENERALI**

- L'utensile di dosaggio parte senza problemi anche dopo lunghi periodi di sosta?
- Pare che le condizioni atmosferiche contribuiscano al malfunzionamento?
- La macchina deve lavorare in modo perfettamente orizzontale.
- La bocca di scarico deve essere libera.

**CONTROLLO DELLA TRAMOGGIA**

- La tramoggia deve essere inferiore a 100 litri.
- La tramoggia è equipaggiata con un deflettore rompiponte?
- La tramoggia è equipaggiata con un impianto di fluidificazione, di un vibratore o martellatore?

**CONTROLLO MOTORE ELETTRICO**

- Sono possibili sbalzi di corrente di alimentazione a causa dell'avviamento contemporaneo di diverse macchine?
- L'impianto è equipaggiato con un generatore di corrente?
- Controllare se il motore riceve corrente!
- Controllare se il motore è collegato correttamente e se i fili sono fissati bene ai morsetti!
- Controllare la regolazione della termica del motore nel quadro generale e confrontarla con i dati sulla targhetta del motore!
- Verificare il giusto senso di rotazione del motore elettrico!

**CONTROLLO DEL MICRODOSATORE**

- Il materiale si è attaccato all'elica di dosaggio?
  - Ci sono dei blocchi di materiale che ostruiscono il trasporto?
  - Il corpo in poliuretano si è rovinato?
  - Accertarsi che le tenute non perdano materiale.
  - Durante il trasporto l'elica non deve toccare il tubo di scarico.
- CONTROLLO DEL PRODOTTO**
- denominazione del prodotto?
  - densità? (kg/dm<sup>3</sup>)
  - granulometria? (µm/mm)
  - umidità? (%)
  - scorrevolezza? (fare scorrere il materiale su una lamiera aumentando lentamente l'inclinazione!)
  - comprimibilità? (è possibile fare una "palla di neve"?)
  - abrasività? (fa male quando si sfrega il prodotto tra le dita?)






WAM®



3

VARAOSAT



**MBF**

- **MICRO-BATCH FEEDERS**  
SPARE PARTS CATALOGUE
- **MIKROANNOSTELIJA**  
VARAOSALUETTELO
- **MICRODOSEURS**  
PIECES DE RECHANGE
- **MICRODOSATORI**  
PEZZI DI RICAMBIO

Kaikki oikeudet pidätetään © WAMGROUP

LUETTELO NRO			02515.R	LAADITTU
VERSIO A6	PAINOS 100	PÄIVITETTY VIIMEKSI 12.01		

LAADITTU

03.00



## ORDERING OF SPARE PARTS

To identify the spare parts refer to the following tables.

To order spare part either indicate the part code or the microdoseur, the item number and part description, as well as the required quantity.

Kits and sets are only supplied entirely.

For any further information please.

### A) Steel fabricated parts and bearing assemblies.

Please indicate serial No. of the MBW, which you read on side wall, and copy page No. and item No. (or letter) as well as the description of the part from the catalogue.

### B) Gear Reduction Units and Electric Motors

Instead of the serial No. of the MBW indicate the serial No. of the gear reduction unit or of the electric motor and add the information requested under item A. Parts not included in the price list cannot be supplied. These are:

- 1) Norm parts if not included in the kits
- 2) Item numbers in brackets ( ) i.e. single parts of the kits.

Indicate the quantity of parts required (see minimum supply in the price list).

## VARAOSATILAUKSET

Varaosien tunnistetiedot löytyvät seuraavasta taulukosta.

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava mikroannostelijan valmistenumero, varaosaluettelossa oleva osanumero sekä haluttu kappalemäärä.

### A) Teräsrakenneosat ja laakeriyksiköt

Vaaditaan seuraavat tiedot: MBF-valmistenumero, sivunumero, osan numero tai kirjain, osan kuvaus sekä lukumäärä. Huomioi luettelossa ilmoitettu minimilukumäärä.

### B) Nopeudenmuuntimet ja sähkömoottorit

MBF-valmistenumeron sijaan on ilmoitettava nopeudenmuuntimen tai sähkömoottorin valmistenumero.

Muuten on lisättävä kohdassa A jo annetut tiedot. Emme toimita osia, joita ei ole mainittu luettelossa. Näitä ovat:

- 1) Normiosat, elleivät ne kuulu johonkin osasarjaan.
- 2) Sulkein ( ) merkityt osat tai osasarjojen yksittäiset osat.

## COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour identifier les pièces de rechange voyez le tableau suivant. Pour commander des pièces de rechange il est suffisant d'indiquer le numéro matriculaire du microdoseur, la position de la pièce et la quantité désirée. Les groupes composants du microdoseur normalement sont vendus intégralement.

Les pièces sont aussi disponibles séparément. En tel cas s'adresser à notre Bureau de Service de Pièces de Rechange.

### A) Pièces de charpente et paliers

Quand passez une commande de pièces de rechange, nous vous prions de communiquer le N. de fabrication du MBF, le N. de la page, de la position et la désignation de la pièce, la quantité désirée et tenant compte de la quantité minimum dans la liste de prix.

### B) Reducteurs et moteurs électriques

Au lieu du N. de fabrication du MBF il faut indiquer celui du reducteur ou du moteur. Ensuite ajoutez l'information demandée sous la lettre A. Les pièces qui ne sont pas comprises dans la liste de prix ne peuvent pas être fournies. En particulier ce sont:

- 1) Les pièces commerciales à normes européennes si pas comprises dans les kits
- 2) Les positions entre parenthèses ( ), c'est à dire les composants des kits.

Avant le passage d'une commande vérifier les quantités minimum dans la liste de prix.

## ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Per l'identificazione dei pezzi di ricambio vedi tabelle riportate qui a seguito.

Per l'ordinazione dei pezzi di ricambio è sufficiente indicare il numero di matricola del microdoseur, la posizione del pezzo e la quantità voluta.

I gruppi componenti del microdoseur sono normalmente venduti integralmente.

Sono comunque disponibili separatamente i particolari: in tale caso rivolgersi al ns. Uff. Ricambi.

### A) Pezzi di carpenteria e di supporteria

All'ordine sono da comunicare il N° matricolare del MBF, il N° di pagina, il N° o la lettera di posizione e la descrizione del pezzo nonché la quantità richiesta tenendo conto delle quantità minime riportate nel listino.

### B) Testate motrici e motori elettrici

Al posto del N° matricolare del MBF, indicare quello della testata motrice o del motore elettrico. Quindi aggiungere le altre informazioni richieste sotto la lettera A.

I pezzi non compresi nel listino prezzi non possono essere forniti.

In particolare sono:

- 1) pezzi a norme se non compresi nei kits
- 2) numeri di posizione tra parentesi ( ), cioè singoli componenti dei kits.

Prima di passare un ordine verificare la quantità minima indicata nel listino prezzi.

Sono valide le ns Condizioni Generali di vendita.



WAM®






MBF

- SPARE PARTS
- VARAOSAT
- PIÈCES DE RECHANGE
- RICAMBI

04.00 /03.00

3



02515.R. 02



SPARE PARTS  
VARAOSA  
PIÈCES DE RECHANGE  
RICAMBI

MBF 042

SERIES  
SARJA  
SERIE  
SERIE



LEIKKAUS A-A

Typpi	Koodi	Typpi	Koodi	Typpi	Koodi
1	UTD212	1	20642542/A	TPU	2099828HA
3	UTD232	2	20642562/A	Yellow - Keltainen Jaune - Giallo	
4	UTD242			TPU	2099830HA
5	UTD254 (SINT®ER)			Food products Elintarvikkeet Alimentaires	
7	UTD274 (SINT®ER)				
	UTD275 (SINT®AL)				
D	UTD2D2				
G	UTD2G4 (SINT®ER)				
	UTD2G5 (SINT®AL)				

**MBF 042**

Osa	Kpl	Normi	Description	Nimitys	Désignation	Descrizione	Koodi
1	1		Body	Kotelo	Corps	Corpo dosatore	*6
2	2		Seal TPU	TPU-tiiviste	Etanchéité TPU	Tenuta TPU	*5
3	1		Shaft cover metering reduce	Annosteluuvuvin akselin suojakansi	Protection arbre dos.	Capuccio x rid. D1 lato dosatore	2099826-A
4	1		Shaft cover blender reducer	Sekoittimen akselin suojakansi	Protection arbre hom.	Capuccio x rid. D1 lato omogeneiz.	2099827-A
5	1		End plate drive end	Moottorin päätylevy	Plaque côté mot.	Facciata lato motorizzazione	206F3E22/A
7	1		Drive mount	Moottorin tuki	Support motorisation	Piastra supporto motorizzazione	* 4
8	1		End plate outlet end	Poistopuolen päätylevy	Plaque coté sortie	Facciata lato scarico	206F3E32/A
9	1		Agitator shaft	Sekoittimen akseli	Arbre comm. rotor omogénéisateur	Albero comando utensile omog.	20945101/A
10	1		Metering screw	Syöttöruuvi	Vis de dosage	Utensile dosatore	*1
11	4		Spacer	Väli rengas	Entretoise	Distanziale	20989581/A
12	2	DIN 975	Threaded bar M10x238	Kierretanko M 10x238	Barre fileté M 10x238	Barra fil. M10x238	20689571/A
13	2	DIN 975	Threaded bar M10x293	Kierretanko M 10x293	Barre fileté M 10x293	Barra fil. M10x293	20689581/A
14	1		Tubular housing outlet side	Poistoputki	Tube décharge	Tubo di scarico	*2
15	1		Blending tool	Hämmennin	Homogénéisateur	Utensile omogeneizzatore	*3
16	4		Spacer	Väli rengas	Entretoise	Distanziale	20986851/A
17	3	DIN 934	Nut M6	Kuusiomutteri M6	Ecrou M6	Dado M6	
18	3	DIN 433	Washer Ø 6	Aluslevy Ø 6	Rondelle Ø 6	Rondella Ø 6	
19	1	DIN 913	Screw M 10x70	Ruuvi M10x70	Vis M10x70	Vite TE M 10x70	
20	16	DIN 15187	Cap nut M10	Umpimutteri M 10	Ecrou borgne M10	Dado cieco M 10	
21	30	DIN 433	Washer Ø 10	Aluslevy Ø 10	Rondelle Ø 10	Rondella Ø 10	
21	1	DIN 7991	Screw TSEI M10x70	Ruuvi TSEI M10x70	Vis TSEI M10x70	Vite TSEI M10x70	
23	12	DIN 934	Nut M10	Kuusiomutteri M 10	Ecrou M10	Dado M10	
24	1	DIN 471	Shaft Ø60 retaining ring	Akselin varmistusrengas Ø 60	Criclip pour arbre Ø 60	Seeger x albero Ø 60	
25	1	DIN 91311	Hexagonal bolt M6x20	Kuusioakselinruuvi M6x20	Vis TE M6x20	Vite TE M6x20	
26	1	DIN 433	Washer Ø 6	Aluslevy Ø 6	Rondelle Ø 6	Rondella Ø 6	
27	1	DIN 9311	Hexagonal bolt M12x190	Kuusioruuvi M12x190	Vis TE M12x190	Vite TE M12x190	
28	1	DIN 433	Washer Ø 12	Aluslevy Ø12	Rondelle Ø 12	Rondella Ø 12	
29	1		Gear box type "D1"	Alennusvaihteeseen tyyppi "D1"	Réducteur type "D1"	Riduttore "D1"	
30	1		E-Motor "63"	E-moottori "63"	Moteur "63"	Motore "63"	
31	1		E-Motor "63"	E-moottori "63"	Moteur "63"	Motore "63"	
32	2		Protection cover	Kansi	Couvercle de protection	Coperchio di protezione	



WAM®

- MBF
- SPARE PARTS
  - VARAOSAT
  - PIECES DE RECHANGE
  - RICAMBI

04.00 /03.00







3

02515.R. 04


SPARE PARTS  
VARAOSAT  
PIECES DE RECHANGE  
RICAMBI

MBF 073

SERIES  
SARJA  
SERIE  
SERIE



LEIKKAUS A-A



SPARE PARTS VARAOSAT PIECES DE RECHANGE RICAMBI		SERIES SARJA SERIE SERIE		MBF 073	
Osa	Kpl	Normi	Description	Nimitys	Designation
1	1		Body	Kotelo	Corps
2	2		Seal TPU	TPU-tiiviste	Etanchéité TPU
3	1		End plate drive end	Moottorin päätylevy	Plaque côté mot.
5	1		Drive mount	Moottorin tuki	Support motorisation
6	1		End plate outlet end	Poistopuolen päätylevy	Plaque côté sortie
7	1		Agitator shaft	Sekoittimen akseli	Arbre com. rotor homogénéisateur
8	1		Metering screw	Syöttöruuvi	Vis de dosage
9	4	DIN 975	Threaded bar M12x459	Kierretanko M12x459	Barre fileté M12x459
10	1		Tubular housing outlet side	Poistoputki	Tube décharge
11	1		Blending tool	Hämmennin	Homogénéisateur
12	4		Spacer	Välirengas	Entretoise
18	3	DIN 433	Washer Ø 6	Aluslevy Ø 6	Rondelle Ø 6
19	3	DIN 934	Nut M6	Kuusiomutteri M6	Ecrou M6
20	8	DIN 1587	Cap nut M12	Hattumutteri M12	Ecrou borgne M12
21	12	DIN 433	Washer Ø 12	Aluslevy Ø 12	Rondelle Ø 12
22	4	DIN 934	Nut M12	Kuusiomutteri M12	Ecrou M12
23	2	DIN 471	Shaft Ø 80 retaining ring	Akselin varmistusrengas Ø 80	Cncilp pour arbre Ø 80
24	1	DIN 471	Shaft Ø 88 retaining ring	Akselin varmistusrengas Ø 88	Criclip pour arbre Ø 88
25	1	DIN 931	Hexagonal bolt M8x35	Kuusioruuvi M8x35	Vis TE M8x35
26	1	DIN 433	Washer Ø 8	Aluslevy Ø 8	Rondelle Ø 8
27	1	DIN 931	Hexagonal bolt M16x240	Kuusioruuvi M16x240	Vis TE M16x240
28	1		Washer Ø16	Aluslevy Ø 16	Rondelle Ø 16
29	1		Gearbox	Alennusvaihde	Réducteur
30	1		Gearbox	Alennusvaihde	Réducteur
31	1		E-Motor "71"	Moottori 71	Moteur "71"
32	1		E-Motor "80"	Moottori 80	Moteur "80"
33	2		Cover	Kansi	Couvercle de protection

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	
2	UTD322		
3	UTD332		
4	UTD342		
5	UTD354 (SINT®ER)	20674141/A	
	UTD355 (SINT®AL)		
B	UTD3B2		
D	UTD3D2		
E	UTD3E4 (SINT®ER)		
	UTD3E5 (SINT®AL)		

Tyypit		Code	
1	UTD312	20674171/A	



WAM®

MBF

- SPARE PARTS
- VARAOSAT
- PIÈCES DE RECHANGE
- RICAMBI

04.00 /03.00








3

02515.R. 06

SPARE PARTS  
VARAOSAT  
PIÈCES DE RECHANGE  
RICAMBI

SERIES  
SARJA  
SERIE  
SERIE

MBF 0114



LEIKKAUS A-A


Type	Tyypit	Koodi	Type	Tyypit	Koodi
1	UTD412	UTD412	1	Normal	20640871/1A
2	UTD422	UTD422	2	Extended	20640881/1A
3	UTD432	UTD432	3	Pidennetty	
4	UTD442	UTD442	4	Rallongé	
5	UTD454 (SINT®ER)	UTD454 (SINT®ER)	5	Prolungato	
		UTD455 (SINT®AL)			
		UTD4B2			
		UTD4D2			
		UTD4E4 (SINT®ER)			
		UTD4E5 (SINT®AL)			

Osa	Kpl	Normi	Description	Nimitys	Désignation	Description	Koodi
1	1		Body	Kotelo	Corps	Corpo dosatore	*6
2	2		Seal TPU	TPU-tiiviste	Eianchéité TPU	Tenuta TPU	*5
3	1		End plate drive end	Moottorin päätylevy	Plaque coté mot.	Facciata lato motorizzazione	206F3E72/A
5	1		Drive mount	Moottorin tuki	Support motorisation	Piastra supporto motorizzazione	*1
6	1		End plate outlet end	Poistopuolen päätylevy	Plaque côté sorbe	Facciata lato scarico	206F3E52/A
7	1		Agitator shaft	Sekoittimen akseli	Arbre com. rotor homogénéisateur	Albero comando utensile omog.	20947371/A
8	1		Metering screw	Syöttöruuvi	Vis de dosage	Utensile dosatore	*2
9	4	DIN 975	Threaded bar M12x459	Kierretanko M12x459	Barre filetée M12x459	Barra fil. M 12x459	20689591/A
10	1		Tubular housing outlet side	Poistoputki	Tube décharge	Tubo di scarico	*3
11	1		Blending tool	Hämmennin	Homogénéisateur	Utensile omogeneizzatore	*4
12	4		Spacer	Välirengas	Entretoise	Distanziale	20987771/A
18	3	DIN 433	Washer Ø6	Aluslevy Ø6	Rondelle Ø6	Rondella Ø6	
19	3	DIN 934	Nut M6	Kuusiomutteri M6	Ecrou M6	Dado M6	
20	8	DIN 1587 DIN 433	Cap nut M12	Hattumutteri M12	Ecrou borgne M12	Dado cieco M12	
21	12		Washer Ø12	Aluslevy Ø12	Rondelle Ø12	Rondella Ø12	
22	4	DIN 934	Nut M12	Kuusiomutteri M 12	Ecrou M12	Dado M12	
23	2	DIN 471	Shaft Ø80 retaining ring	Akselin varmistusrengas Ø80	Criclip pour arbre Ø80	Seeger x albero Ø80	
24	1	DIN 471	Shaft Ø130 retaining ring	Akselin varmistusrengas Ø130	Criclip pour arbre Ø130	Seeger x albero Ø130	
25	1	DIN 931	Hexagonal bolt M8x35	Kuusioruuvi M8x35	Vis TE M8x35	Vite TE M8x35	
26	1	DIN 433	Washer Ø8	Aluslevy Ø8	Rondelle Ø8	Rondella Ø8	
27	1	DIN 931	Hexagonal bolt M16x240	Kuusioruuvi M16x240	Vis TE M16x240	Vite TE M16x240	
28	1		Washer Ø16	Aluslevy Ø16	Rondelle Ø16	Rondella Ø16	
29	1		Gearbox	Alennusvaihte	Réducteur	Riduttore	
30	1		Gearbox	Alennusvaihte	Réducteur	Riduttore	
31	1		E-Motor "71"	Moottori 71	Moteur "71"	Motore "71"	
32	1		E-Motor "80"	Moottori 80	Moteur "80"	Motore "80"	
33	2		Cover	Kansi	Couvercle de protection	Coperchio di protezione	



SPARE PARTS VARAOSAT PIECES DE RECHANGE RICAMBI	SERIES SARJA SERIE SERIE
	MBF 042 AISI
	MBF 073 AISI
	MBF 114 AISI

For electric motors see Sint® version  
Sähkömoottorin valinta ks. Sint® versioita  
Pour les moteurs électriques voir version in Sint®  
Per le motorizzazioni vedi la versione in Sint®





For electric motors see Sint® version  
Sähkömoottorin valinta ks. Sint® versioita  
Pour les moteurs électriques voir version in Sint®  
Per le motorizzazioni vedi la versione in Sint®

SPARE PARTS  
VARAOSAT  
PIECES DE RECHANGE  
RICAMBI

SERIES  
SARJA  
SERIE  
SERIE

MBF 042 AISI  
MBF 073 AISI  
MBF 114 AISI

Type	Code
1	UTD212
3	UTD232
4	UTD242
D	UTD2D2

\*2a

Type	Code
1	UTD312
2	UTD322
3	UTD332
4	UTD342
B	UTD3B2
D	UTD3D2

\*2b

Type	Code
1	UTD412
2	UTD422
3	UTD432
4	UTD442
B	UTD4B2
D	UTD4D2

\*2c

Pos.	Q.	Norms	Description	Kuvaus	Désignation	Descrizione	Code - Code - Codex - Codice		
							MBF-042	MBF-073	MBF-114
1	1		Body	Runko	Corps	Corpo dosatore	2068A79_A	2068A81_A	2068A83_A
2	1		STD Inspection hatch	STD tarkistusluukku	Trappe de visite STD	Portello di Ispezione STD	206299M_A	206299N_A	206299Q_A
2a	1		Inspection hatch with extended tube	Tarkistusluukku jatkoputkella	Trappe de visite avec tube prolonge	Portello di ispezione con tubo prolungato	206299P_A	206299Q_A	206299R_A
3	1		Agitator shaft	Sekoitimen akseli	Arbre comm. rotor omogénéisateur	Albero comando utensile omogeneizzatore	20945101A	20947371A	20947371A
4	1		Seal	Tiiviste	Entaichité	Tenuta	MBTT2	MBTT3	MBTT4
5	2		Seal mount	Tiivisteen tuki	Support pour entaichité	Supporto per tenuta	-	-	-
6	2		Metering screw	Syöttöluuruvi	Vis de dosage	Utensile dosatore	2a*	2b*	2c*
7	1		Blending tool	Hämmennin	Homogénéisateur	Utensile omogeneizzatore	2064866_A	2064867_A	2064867_A

2 = 304L stat - Eddzahl 1.4301 - Inox 304L - AISI 304L  
3 = 316L stat - Eddzahl 1.4401 - Inox 316L - AISI 316L